




たいしょう ねん れい さい い じょう
対象年齢 8才以上

とり あつがい せつ めい しよ
取扱説明書

©BANDAI

※取扱説明書(本誌)は必ずお読みください。

保護者の方とお子様が一緒にお読みの上、正しくお使いください。
この取扱説明書は、読み終わったあとも大切に保管してください。



詳しい遊び方は、WEB取説をご覧ください。



<https://toy.bandai.co.jp/manuals/pdf.php?id=2782275>

※通信料などはおお客様のご負担となります。

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●取扱説明書を必ずお読みください。●3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●保護者のもとで遊ばせてください。●仕掛けは食べ物ではありません。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。●電子レンジや湯せんのお取り扱いには必ず保護者の方が行ってください。

《使用上の注意》●袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●使用前と使用後は、本体および付属品をよく洗ってください。●トレーや仕掛けは洗剤を使用せず水で洗ってください。グミが取れない場合はぬるま湯で洗ってください。●熱湯で洗うと変形します。熱湯での洗浄はおやめください。●釣り上げ時に無理な力で引っ張ると釣り竿の破損や跳ね返りで怪我をする恐れがあるので慎重に行ってください。●本製品を使用する際に推奨される水給の量は最大で50gです。一度に多量に摂取すると、一時的にお腹が緩くなることがあります。●お腹の調子が気になる方は、少量ずつお試しください。他の食材と組み合わせでご使用ください。詳しくはお手元の原材料の注意書きをご参照ください。●電子レンジを使用する場合は取扱説明書を必ず確認してから使用してください。

お問い合わせ先) バンダイお客様相談センター
<https://www.bandai.co.jp/support/top>
ナビダイヤル 0570-041-101
受付10時～16時(土日祝日、当社指定休業日を除く)

〈商品送付先〉 バンダイ 栃木配送センター
〒321-0298
栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち4-2-20
電話番号はお客相談センター共通

海外からのお問い合わせは受け付けておりません。
Customer service inquiries are not accepted from outside Japan.

発売元 株式会社バンダイ
東京都台東区駒形1-4-8 〒111-8081

商品アンケートに回答して
その場で電子マネーギフト
「1,000円分」
が抽選で当たる!*


スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてください。
パソコンからはこちらのアンケートサイトにアクセスしてください。
<https://enquete-toy.bandai.co.jp/>
※実施内容は予告なく終了または変更になる場合がございます。※詳細は事前の上のアンケートサイトをご確認ください。※お書きいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。※スピードUPの応募には会員登録が必要となります。※通信料はおお客様のご負担となります。




商品コード(10桁)
8276980083

セット内容

●取扱説明書(本誌)・・・1枚



●トレー・・・3枚(大・中・小)



●釣り竿・・・2本

●仕掛け・・・2個



●吸盤・・・4個

作る前に守ってね

- 必ず保護者の方とつくりましょう。
- 使う食材は新鮮なものを使いましょう。また、食材の準備は保護者の方にやってもらいましょう。
- 道具を洗いましょう。(洗いは下記の「道具のお手入れ」を見てください。)
- 必ず手指を石鹸で洗ってから平らな場所ですべてのものをぶつからないよう十分なスペースをとってから始めましょう。

	材質	耐熱温度	耐冷温度
トレー	ポリプロピレン	140℃	-10℃
釣り竿、仕掛け	ポリプロピレン	70℃	-20℃


道具のお手入れ

- トレー、釣り竿、仕掛けはすべて水洗いできます。※釣り竿は分解して洗うことができます。
- トレーや仕掛けは洗剤を使用せず水で洗ってください。グミが取れない場合はぬるま湯で洗ってください。
- ※トレーの細かな隙間や、釣り竿、仕掛けに付着したグミ液が取れにくい場合は、清潔な綿棒などを使って取り出し、その後水でよく洗い流してください。
- ※先の尖ったものを使用するとトレーの破損や釣り竿、仕掛けに傷がつく恐れがありますので絶対に使用しないでください。
- みがき粉やたわし(金属製のものを含む)は表面が傷つく恐れがありますので絶対に使用しないでください。
- 洗ったあとは、乾いた清潔なフキンなどで水気を十分に拭き取ってください。
- セット内各物は完全に乾いてから保管してください。水気が残っているとカビやニオイの原因になります。
- 食器洗い機、食器乾燥機は使用しないでください。

道具の組み立て方


それぞれの道具は、グミが完成してから組み立てよう!

トレー



トレーの四隅のくぼみに吸盤を
スライドして取り付けます。

釣り竿



フックを持ちての輪っかに
引っ掛けて取り付けます。

おうちで準備するもの

- 冷蔵庫(グミを冷やし固めるのに使用します。)
- はかり(水あめ、液体などの計量に使用します。)
- 耐熱用のボウル(グミ液を入れるのに使用します。)
- ゼラチン加熱用のお湯や電子レンジなど
- スプーン(液体を混ぜたり、トレーに入れたりするときに使用します。)

用意する食材

セット内容のトレー3枚分の分量




※材料の分量を守ってお作りください。




おすすめのジュース

オレンジジュース、ブルーサイダー
を使うとパッケージのグミになるよ!


トレー(中)1枚分の分量



トレー(小)1枚分の分量



トレー(大)1枚分の分量




グミの作り方



市販の粉ゼラチンのパッケージ表記にしたがい、使用するジュースを耐熱用のボウルなどにいれて温めます。



①で温めた液体に粉ゼラチンを規定量入れてよく混ぜます。



②の液に水あめを規定量入れ、よく混ぜます。



仕掛けの輪っか部分が、図のように
紐側に向くように置いてください。
仕掛け天面の斜線部分にグミを
流し込んでください。
グミが斜線部分からはみ出ないように
注意してください。

仕掛けを置いたトレーに④の液体を流し込みます。

5

傾かないように水平なところに
置いてください。

冷蔵庫には入れないでください。



トレーを冷蔵庫に入れて15~30分程度冷やします。

6


少しグミに触れてみて、まだ固まっていなければ
もう一度冷蔵庫で冷やしてください。

完成!!



グミが固まったら、完成です!

グミの釣り方



トレーに吸盤を付けてテーブルなどに吸盤をしっかり
吸着させます。

2

大人の人に手伝ってもらおう!



手でトレーをしっかり抑えながらグミを釣り上げて
ください。

3

矢印の方向に引っ張ると外しやすくなります。

グミがトレーから外れない場合は、
手で仕掛けを持ち上げてトレーから
グミを少し剥がしてください。



仕掛けの上部の輪っか部分に釣り針部分を引っ掛けて
上に引き上げます。

4

成功!!



釣り竿を顔などに当て
ないように周囲に気を
つけながら遊んでください。

グミを食べるときは一度に
食べず、小さくちぎって
よく噛んで食べてください。

グミが途中でちぎれないで全部釣り上げられたら、成功!

こんなときは?こうしてみよう

●グミがうまく 固まらない、きれい に仕上がらない	・グミ液の中のゼラチンがうまく混ざっていないと、部分的に固まらない場合があります。 材料をよく混ぜ合わせてください。 ・グミ液の温度が低いと材料がうまく混ざらなくなります。電子レンジや湯煎などで温め直してください。 ・冷やす時間が短くありませんか?ご家庭の冷蔵庫により冷え方が異なりますので、 冷やす時間を調整してください。
●グミがきれいに 取り出せない	・グミはしっかり固まっていますか?固まりが足りないとなりに残りやすくなります。 ・スプーンなどでグミとトレーの間に隙間を作ると取り出しやすくなります。
●味が薄いと感じたら	・砂糖などを入れて甘みを調整してください。