



©2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映  
©テレビ朝日・東映AG・東映



# DXタイタゴチゾウスペシャルセット -タンパーマン戦前ゴジョウジード-ver.-

あそ かな  
の遊び方

## セット内容

ゴジョウウルフゴチゾウ…1 ゴジョウレオンゴチゾウ…1 ゴジョウティラノゴチゾウ…1 ゴジョウイーグルゴチゾウ…1 ゴジョウユニコーンゴチゾウ…1

### 各部名称

#### ゴジョウウルフゴチゾウ

【正面】



フタパーツ

【変形前】

※梱包状態は変形前状態です。



【変形後】

#### ゴジョウレオンゴチゾウ

【正面】



フタパーツ

【変形前】

※梱包状態は変形前状態です。



【変形後】

#### ゴジョウティラノゴチゾウ

【正面】



フタパーツ

【変形前】

※梱包状態は変形前状態です。



【変形後】

#### ゴジョウイーグルゴチゾウ

【正面】



フタパーツ

【変形前】

※梱包状態は変形前状態です。



【変形後】

#### ゴジョウユニコーンゴチゾウ

【正面】



フタパーツ

【変形前】

※梱包状態は変形前状態です。



【変形後】

## 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注意 (ちゅうい)

●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。




くちにいけない

〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は開封後にすぐ捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

# ライダーゴチゾウの遊び方

※ゴジュウウルフゴチゾウを例に説明します。 ※その他のゴチゾウも同様です。

変形ボタンを押します。  
→フタパーツが開き、変形します。




## フタパーツが外れてしまった場合…

※ゴジュウウルフゴチゾウを例に説明します。 ※その他のゴチゾウも同様です。

1 本体上部パーツをおこ押し込みます。



2 カチッと音が鳴るまでフタパーツの内側を本体に押し込んでください。




●図のようになります。



べつ う デラックス へん しん へん しん あそ  
別売りのDX変身ベルトガヴでゴチゾウの変身遊び!

へん しん  
変身ベルトガヴ



へん しん  
※変身ベルトガヴが

かん せい じょうたい はじ  
完成した状態から始めます。

※説明の図ではベルトを省略しています。

※別売りのDX変身ベルトガヴの取説もご覧ください。


へん しん あそ  
変身遊び

※ゴジウウルフゴチゾウを例に説明します。

1

うわ ひら  
上あごを開きます。

→ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。



2

へん けい まえ  
変形前のゴジウウルフゴチゾウをペロにセットします。

→LEDが発光して「スーパーヒーロー音」が鳴ります。



※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

※ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。

斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。



※ゴチゾウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れている可能性があります。

一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。

※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。


※電子パーツ、ゴチゾウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。

※細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

【別角度】




【底面】



3

上あごを閉じます。

→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して  
「スーパーヒーロー音」と「変身待機音」が鳴ります。



4

ハンドルを回します。

→上あごが上下に動き「ガウガウ音」が鳴ります。



5

ボタンを押します。


→上あごが開き、ペロが前に出て、ゴジウウルフゴチゾウの  
フタパーツが開き、変形し、LEDが発光、「変身音」が鳴ります。

※ペロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。

スーパー戦隊



【別角度】



※再度変身遊びをする場合、

P6「ライダーゴチゾウの取り外し方」の  
手順でライダーゴチゾウを取り外し、  
変身遊び①から始めてください。

### 変身音リスト

| セットしたゴチゾウ    | 変身音    |
|--------------|--------|
| ゴジウウルフゴチゾウ   | スーパー戦隊 |
| ゴジウレオンゴチゾウ   |        |
| ゴジウティラノゴチゾウ  |        |
| ゴジウイーグルゴチゾウ  |        |
| ゴジウユニコーンゴチゾウ |        |



## ひっ さつ わざ あそ 必殺技遊び

へん しん あそ      あと   おこな      れい   せつ   めい  
※変身遊びの後に行います。※ゴジウウルフゴチゾウを例に説明します。

- 1** ハンドルを<sup>まわ</sup>回します。  
→上あごが閉じた後、  
上あごが上下に動き「必殺技待機音」と  
「ガヴガヴ音」が鳴ります。



- 2** ボタンを<sup>お</sup>押します。  
→上あごが開き、ペロが前に出て、  
LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。



### ひっ さつ わざ あそ 必殺技音リスト

| セットしたゴチゾウ    | ひっ さつ わざ あそ<br>必殺技音 |
|--------------|---------------------|
| ゴジウウルフゴチゾウ   | スーパー戦隊 強い〜!         |
| ゴジウレオンゴチゾウ   |                     |
| ゴジウティラノゴチゾウ  |                     |
| ゴジウイーグルゴチゾウ  |                     |
| ゴジウユニコーンゴチゾウ |                     |

# ライダーゴチゾウの取り外し方<sup>と はす かた</sup>

※ゴジュウウルフゴチゾウを例に説明します。<sup>れい せつめい</sup>

1

上あごを手で開きます。<sup>うわ て ひら</sup>

⇒ペロが前に出て、「上あご開き音」が鳴ります。<sup>まえ で うわ ひら おん な</sup>



2

ライダーゴチゾウを手で引き抜きます。<sup>て ひき ぬ</sup>

⇒「ライダーゴチゾウ取り外し音」が鳴ります。<sup>と はす おん な</sup>

