



DXセンタイリング ワイルドゴジュウウルフ の遊び方

●「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」関連玩具についてのよくあるご質問はこちらをご覧ください。

【ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー関連玩具よくあるご質問】



バンダイお客様サポート



※通信料はお客様のご負担となります。

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

※この商品には、必ず新品のボタン電池を使用してください。

※電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約60分程度となります。

セット内容


センタイリング ワイルドゴジュウウルフ 一式…1



センタイリング
ゴジュウウルフ



リングパーツ
(小)



リングパーツ
(大)

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●リングのサイズが合わない状態で無理に着脱を行うと、ケガや瘀血など思わぬ危険がありますので、必ず種類やサイズを確認してからご使用ください。●思わぬ時に顔や身体などに接触するとケガをする恐れがありますので、遊ばないときは必ずリングを外してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。●漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。




くちにいれない

＜使用上の注意＞●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●セットされている電池はテスト用です。LEDの光が弱くなったら電池を交換してください。●本商品には、対応している商品以外はセットしないでください。故障や破損の原因となります。

かく ぶ めいしょう
各部名称

センタイリング ワイルドゴジュウウルフ



ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※この商品には、必ず新品のボタン電池を使用してください。

※使いかけの電池や異なる種類の電池を混ぜて使った場合、誤動作が起きたり、通常よりも早く電池が切れる場合があります。

※電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約60分程度となります。

※LEDの発光がちらつく場合は、電池切れの可能性が高いため、新品のボタン電池に交換してください。

①カバーパーツを取り外します。

カバーパーツを矢印の方向にスライドさせて取り外します。

②電池ぶたを取り外します。

②-1 電池ぶたのネジを⊕または、
⊖ドライバーで矢印の方向に回し、

②-2 電池ぶたを矢印の方向に
スライドさせて取り外します。

③ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、
新しいボタン電池2個(LR41・別売り)を
⊕⊖に注意してセットします。

④電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、


電池ぶたのネジを①-1と
逆方向に回して閉じます。

⑤カバーパーツを取り外します。

カバーパーツを矢印の方向に
スライドさせて取り付けます。

LR41 × 2
ボタン電池 (LR41) 2個使用(付)


●セットされている電池は、テスト用です。



センタイリングのリングパーツの取り外し方 / 取り付け方

と っ かけ 取り付け方

リングパーツを選んで、矢印の方向にスライドさせて取り付けます。




※リングパーツ(大)はリングパーツ(小)がきつい、または身に着けられない場合にご使用ください。
デラックス
DXテガソードに装填する際には、リングパーツ(小)をご使用ください。

と はず かけ 取り外し方

リングパーツを矢印の方向にスライドさせ、取り外します。

※梱包時はリングパーツ(小)を取り付けた状態です。



センタイリング ワイルドゴジュウウルフの遊ぶ前準備


センタイリング ワイルドゴジュウウルフの

りょうそく めん てん かい じょう ぶ へん けい ぼう し
両側面展開パーツ上部に変形防止のためのテープが貼られています。

あそ まえ かなら は は き
→遊ぶ前に必ず剥がして破棄してください。


ひだりそく めん
【左側面】

みぎそく めん
【右側面】



センタイリング ワイルドゴジュウウルフのパーツの戻し方

センタイリング ワイルドゴジュウウルフのパーツをて もど
手で戻します。



センタイリング ワイルドゴジュウウルフの遊び方


センタイリング ワイルドゴジュウウルフのボタンを押します。

はっ こう へん けい
→LEDが発光し、変形します。

もと もど ば あい やじるし ぎゃくほう こう
※元に戻す場合は、矢印と逆方向に
てん かい
展開したパーツをて もど
手で戻します。

はいめん
【背面】

ボタン



へんしん あそ ワイルドゴジウルフへの変身遊び

※センタイリング ワイルドゴジウルフを使用します。

※センタイリング ワイルドゴジウルフにはリングパーツ(小)を取り付けた状態で行ってください。


※別売りのDXテガソードを使用します。

1

センタイリング ワイルドゴジウルフのボタンを押します。

→LEDが発光し、変形します。

※約15秒経過するとLEDは消灯します。



2

テガソード本体のリング装填部に、

センタイリング ワイルドゴジウルフをはめ込みます。

→LEDが発光し、「変身音」が流れます。



※センタイリングを

取り外す場合は、

逆の手順で取り外します。

ワイルド
パワーアップ!




※センタイリングを取り付ける際は、テガソードに対してまっすぐ入れてください。LEDが光らない、変形しない場合があります。

テガソードの攻撃遊び

※テガソードの変身遊びを行った状態です。

テガソード本体のグリップの
ボタンを短押しします。
→「斬撃音」が鳴ります。



テガソードの必殺技遊び

※テガソードの変身遊びを行った状態です。

- ①センチリングのスコープを
矢印の方向に展開します。
- ②テガソード本体のグリップの
ボタンを長押しします。
→「必殺技音」が鳴ります。



フィニッシュフィンガー!



はす ば あい スコープが外れてしまった場合…

ぶ とつ ぶ
スコープ部の凸部を
おう ぶ
センタイリングの凹部に
かた がわ と つ
片側ずつ取り付けます。

