

あそ かの
の遊び方

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品には、電子部品、スピーカーなどを使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。
《ボタン電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古いボタン電池と新しいボタン電池、色々な種類のボタン電池をまぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



くちにいれない

《使用上の注意》●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●音が小さく聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤作動をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。●縫製部分・可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●梱包材は開封後すぐに捨ててください。●本商品にはプリント部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が変わる場合があります。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、音声電子回路（音声合成）を使用しているため、多少聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●この製品は洗濯できません。●セットされているボタン電池はテスト用です。音声聞き取りにくくなったらボタン電池を交換してください。

セット内容

すぴぬい本体...1



※画像は一例です。

ラインナップ (全4種)

おしゃべり
いさぎ よ いち
潔 世一

おしゃべり
いと し りん
糸師 凛


おしゃべり
なぞ せい し ろう
凧 誠士郎

おしゃべり
み かげ れ お
御影 玲王

絶縁シートの外し方

※潔 世一を例に説明します。
他のキャラクターも同様です。

①本体背面の面ファスナーを開けて音声ボックスを取り出し絶縁シートを引き抜きます。



②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。
③本体前側のお腹の位置に音声ボックスの「まえ」が向くようにしまい面ファスナーをしめます。
④本体のお腹を押すとおしゃべりします。



※画像はイメージです。

でんちこうかん 電池交換するとき

① 音声ボックスのフタのネジを

プラスドライバーで回してフタを外します。

② 消耗した電池を取り出し、

新しいボタン電池 (LR44×2個・別売り) を

プラスマイナスを間違えないようにセットします。

※必ず2個とも交換してください。

③ フタを閉じ、ネジをしめます。

④ リセットボタンを押します。

⑤ 本体に音声ボックスをしまっ、 面ファスナーをしめます。



あそびかた 遊び方

おなかを押すと音声がかかります。

※最後の音声の後には①に戻ります。

おしゃべり いざぎよいち 潔 世一



順番	音声
①	「おはよう!」
②	「俺は、俺が選んだ道を間違いないって証明して見せる!」
③	「すげえな。お前らしくていいじゃん」
④	「サンキュな」
⑤	「おい、休憩だぞ。ちょっとくらい休めよ」
⑥	「俺は……俺のゴールで世界を変える!」
⑦	「大切なことは自分が“何を”すべきかで……相手や場所は関係ない」
⑧	「天才かよ!」
⑨	「凜を喰って……」「俺が主役になる!」
⑩	「おやすみ!」

おしゃべり いと し りん 糸師 凛



順番	音声
①	「グッドモーニング」
②	「黙ってついてこい」
③	「誰がリンリンだ、クソ虫が……」
④	「ぬりいぞ。何ビビってんだ、バカ」
⑤	「お前は、俺だけを見てろ」
⑥	「90 分後、俺がこの歓声を悲鳴に変えてやる」
⑦	「久々の再会に挨拶も無しかよ、クソ兄貴」
⑧	「潔を喰って……」「俺が主役になる!」
⑨	「今、この瞬間から……お前は俺のライバルだ!」
⑩	「グッドナイト」

おしゃべり なぎ せい し ろう 凪 誠士郎



順番	音声
①	「おはよ〜」
②	「は……ムカツク。次いこ」
③	「はじめましてニッポン……俺が……」「凪 誠士郎だ!」
④	「いいよ玲王、かっくいー」
⑤	「絶対やだし」
⑥	「俺が決めるよ、あと 1 点」
⑦	「YES BOSS」
⑧	「ゴール前行き。」「現地集合な、ストライカーズ……!」
⑨	「上等だよ」
⑩	「おやすみ〜」

おしゃべり み かげ れ お 御影 玲王



順番	音声
①	「おはよ!!」
②	「これが俺の新しいスタイル……カメレオンだ!」
③	「もう器用貧乏じゃなく……」「器用大富豪」と呼べ」
④	「だからここで証明するんだ……」
⑤	「おまえの隣は、俺しかいないと!」
⑥	「楽しそうなカオシヤがって……」
⑦	「おまえが直いかけなくなるくらいの人間になって、俺は必ず……」「欲しいモノを手に入れる」
⑧	「俺のこと、ちゃんと見てろよ」
⑨	「99%コピー成功」
⑩	「ディフェンダーで終わるわけじゃねえ……」「俺はこの試合に勝って、もう一度ストライカーを目指す!」「勝って、もう一度アイツと……」
⑪	「おやすみ!」

※画像はイメージです。