

SUPER BEST

DX ニンジャレイズバックル

コアIDセット

NINJA RAISE BUCKLE CORE ID SET

あそ かの
の遊び方

セット内容

ニンジャレイズバックル…1 ライダーコアID(仮面ライダータイクーンコアID)…1

各部名称



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●回転部分に指や髪の毛や衣服などはさまれないように注意してください。



くちにいけない

〈使用上の注意〉


●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●二次元コードが傷ついたり汚れた場合は二次元コードが読み取れないことがありますのでご注意ください。

あそ かの
レイズバックルの遊び方

※セット内容の状態から始めます。

ニンジャレイズバックルのレバーを引いてから押し込みます。

⇒手裏剣パーツが回転します。




べつ う スーパー ベスト へん しん デラックス
別売りのSUPER BEST 変身ベルト DXデザイアドライバーで
か めん へん しん
仮面ライダータイクーンに変身!

※SUPER BEST 変身ベルト DXデザイアドライバーの
WEB取説もご覧ください。

か めん
仮面ライダータイクーン
エンリーレイズフォームに変身!

へん しん あそ
変身遊び

ライダーコアIDをデザイアドライバーの
ライダーコアIDスロットに取り付けます。
→LEDが発光して「変身音」が鳴ります。



※デザイアドライバー本体が完成した状態から始めます。
※説明の図ではベルトを省略しています。




か めん へん しん
仮面ライダータイクーン ニンジャフォームに変身!

※「仮面ライダータイクーン エンリーレイズフォームに変身!」の後に行います。

へん しん あそ
変身遊び

①ニンジャレイズバックルを
デザイアドライバーのスロットに
装填します。

→LEDが発光して「装填音」と
「変身待機音」が鳴ります。



②ニンジャレイズバックルのレバーを引いてから押し込みます。

→手裏剣パーツが回転し、LEDが発光して「ギミック音」と「変身音」が鳴ります。



ひっ さつ わざ あそ
必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

ニンジャレイズバックルのレバーを
引いてから押し込みます。

→手裏剣パーツが回転し、
LEDが発光して「ギミック音」と
「必殺技音」が鳴ります。

