











セット内容 ライダーゴチソウ…1 シール…1

各部分名称

ラインナップ(全9種)



警告 (けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。




くちにいれない

※使用上の注意 ●プラスチック梱包材は開封後、すぐ捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他もの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

シールの貼り方

シール(1号、ガッチャード)

- ※シールは新1号を例に説明します。
 - ※変形後状態から始めます。
- ①フタパーツを上引っ張り取り外します。
 - ②画像に合わせてシールを貼ります。
 - ③フタパーツを元に戻します。



●図のようになります。



シール(響鬼、電王、キバ、ディケイド)

- ※シールは装甲響鬼を例に説明します。
 - ※変形後状態から始めます。
- ①画像に合わせてシールを貼ります。
 - ②変形ボタンを押して変形状態にし、
 - ③残りのシールを画像に合わせて貼ります。



●図のようになります。




シール(エグゼイド、ビルド、ジオウ)


- ※シールはエグゼイドムテキゲーマーを例に説明します。
- ※変形前状態から始めます。

- ①フタパーツの外側に画像に合わせてシールを貼ります。
- ②変形ボタンを押して変形状態にし、
- ③残りのシールを画像に合わせて貼ります。

ダブル / エグゼイドムテキゲーマーシール



●図のようになります。





ライダーゴチゾウの遊び方

ゴチゾウ(1号、ガッチャード)

※ゴチゾウ(1号)に新1号を貼った状態を例に説明します。

変形ボタンを押します。

→フタパーツが開き、変形します。



ゴチゾウ(響鬼、電王、キバ、ディケイド)

※ゴチゾウ(響鬼)に装甲響鬼を貼った状態を例に説明します。

変形ボタンを押します。

→フタパーツが開き、変形します。





ゴチゾウ(エグゼイド、ビルド、ジオウ)

※ゴチゾウ(エグゼイド)にエグゼイドムテキゲーマーを貼った状態を例に説明します。

変形ボタンを押します。

→フタパーツが開き、変形します。




フタパーツが外れてしまった場合…


ゴチゾウ(1号、ガッチャード)

※ゴチゾウ(1号)に新1号を貼った状態を例に説明します。

1 本体上部のパーツを押し込みます。



2 カチッと音が鳴るまでフタパーツの内側を本体に押し込んでください。



●図のようになります。

フタパーツが開き過ぎてしまった場合…

ゴチゾウ(響鬼、電王、キバ、ディケイド)

※ゴチゾウ(響鬼)に装甲響鬼を貼った状態を例に説明します。

フタパーツが画像のように開き過ぎてしまった場合は、カチッと音が鳴るまで押し込んで閉じてください。



●図のようになります。

ゴチゾウ(エグゼイド、ビルド、ジオウ)

※ゴチゾウ(エグゼイド)にエグゼイドムテキゲーマーを貼った状態を例に説明します。


フタパーツが画像のように開き過ぎてしまった場合は、カチッと音が鳴るまで内側に押し込んで戻してください。



●図のようになります。

べつ う デラックス へん しん かい ほう
別売りのDX変身ベルトガヴでゴチゾウのパワーを解放!

へん しん
変身ベルトガヴ




- ※ へん しん 変身ベルトガヴが完成した状態から始めます。
- ※ 説明の図ではベルトを省略しています。
- ※ 別売りのDX変身ベルトガヴのWEB取説もご覧ください。

※ゴチゾウ(1号)を例に説明します。 ※ゴチゾウ(1号)に新1号を貼った状態を例に説明します。

へん しん あそ び
変身遊び

1 うえあごを開きます。
→ベロが出て「うえあご開き音」が鳴ります。



2 へん げい まえ 変形前のゴチゾウ(1号)をベロにセットします。
→LEDが発光して「ライダー音」が鳴ります。



※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

※ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。



※ゴチゾウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れている可能性があります。一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。

※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。


※電子パーツ、ゴチゾウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。

※細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

べつ かく ど
【別角度】



てい めん
【底面】



3

上あごを閉じます。

→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して
「レジェンドライダー音」と「変身待機音」が鳴ります。

レジェンドライダー



レジェンドライダー

4

ハンドルを回します。

→上あごが上下に動き「ガウガウ音」が鳴ります。

ガウ

ガウ



5

ボタンを押します。


→上あごが開き、ペロが前に出て、ゴチゾウ(1号)の
フタパーツが開き、変形し、LEDが発光、「変身音」が鳴ります。

※ペロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。

1号



【別角度】



※再度変身遊びをする場合、

P8「ライダーゴチゾウの取り外し方」の
手順でライダーゴチゾウを取り外し、
変身遊び①から始めてください。

変身音リスト

セットしたゴチゾウ	セリフ
ゴチゾウ(1号)	1号
ゴチゾウ(響鬼)	響鬼
ゴチゾウ(電王)	ソードフォーム 電王
ゴチゾウ(キバ)	ガブッ! キバ
ゴチゾウ(ディケイド)	カメンライド ディケイド ディケイド
ゴチゾウ(エグゼイド)	ガッチャーン! レベルアップ! マイティジャンプ! マイティキック! マイティマイティアクションX! エグゼイド
ゴチゾウ(ビルド)	Are you ready? 鋼のムーンサルト! ラビットタンク! イェーイ! ビルド
ゴチゾウ(ジオウ)	ライダータイム 仮面ライダージオウ ジョウ
ゴチゾウ(ガッチャード)	ガッチャーンコ スチームホッパー スチームホッパー ガッチャード

※変身音以外の音声は共通になります。

ひつ さつ わざ あそ
必殺技遊び

へんしん あそ あと おこな
※変身遊びの後に行います。

1

ハンドルを回します。

→上あごが閉じた後、

上あごが上下に動き「必殺技待機音」と

「ガヴガヴ音」が鳴ります。



2

ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に出て、

LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。



ひつ さつ わざ あそ
必殺技音リスト

セットしたゴチゾウ	セリフ
ゴチゾウ(1号)	1号 強いー!
ゴチゾウ(響鬼)	響鬼 強いー!
ゴチゾウ(電王)	電王 強いー!
ゴチゾウ(キバ)	キバ 強いー!
ゴチゾウ(ディケイド)	ディケイド 強いー!
ゴチゾウ(エグゼイド)	エグゼイド 強いー!
ゴチゾウ(ビルド)	ビルド 強いー!
ゴチゾウ(ジオウ)	ジオウ 強いー!
ゴチゾウ(ガッチャード)	ガッチャード 強いー!

ひつ さつ わざ あそ い がい あんせい きょうつう
※必殺技音以外の音声は共通になります。

ライダーゴチゾウの取り外し方

※ゴチゾウ(1号)を例に説明します。 ※ゴチゾウ(1号)に新1号を貼った状態を例に説明します。

1

上あごを手で開きます。

→ペロが前に出て、「上あご開き音」が鳴ります。



2

ライダーゴチゾウを手で引き抜きます。

→「ライダーゴチゾウ取り外し音」が鳴ります。

