



MY MELODY

© 2025 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN

対象年齢6才以上

ぎゅっとして♡ おしゃべりマイナロディ

とりあつかいせつめいしょ
取扱説明書

たっぷり
約75ポイズ
収録

セット内容

●マイメロディ本体…1体

●ヘッドドレス…1個



使用例



モヤモヤする…
元気になりたい…
誰かにお話聞いて欲しい…
そんなときは
マイナロディとお話ししてみない？

●画像はイメージです。 ●取扱説明書の画像と商品とは多少異なりますのでご了承ください。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 生後18ヵ月未満のお子様には絶対に与えないでください。ひもなどで首を絞める危険があります。

注意 (ちゅうい)

- WEB取扱説明書(本書)を必ずお読みください。
 - 本商品にはスピーカーを使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。
 - ゴムひもを首にかけてふざけたり、乱暴に遊んだりしないでください。窒息などの危険があります。
 - ゴムひもは、指などに巻きついたりしないでください。血がかよわなくなり危険です。
 - ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
 - 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》
- 二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
 - 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - +-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
 - 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。
 - ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
 - 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
 - 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
 - 電池の交換は保護者の方が行ってください。
 - ハサミを使用する部分がありますので、お取り扱いには注意してください。

使用上の注意

- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- 梱包材は開封後はすぐに捨ててください。
- タグピンの先端はとがっていますのでハサミで切った後はすぐに捨ててください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色移る場合があります。
- 可動部分・取付部分・縫製部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。
- 占い・おまじないは、将来に起きる出来事を保証するものではありません。

《おことわり》

バンダイでは、より安全で楽しい商品をお届けするために、常に研究・調査・改良を行っております。お買い上げの時期によって、同一商品の中にも多少の違いがある場合がありますので、ご了承ください。



〈お問い合わせ先〉バンダイお客様相談センター
<https://www.bandai.co.jp/support/top>
ナビダイヤル 0570-041-101
受付10時～16時(土日祝日、当社指定休業日を除く)

著作 株式会社サンリオ
発売元 株式会社バンダイ
東京都台東区駒形1-4-8 〒111-8081
MADE IN CHINA

〈商品送付先〉バンダイ 栃木配送センター
〒321-0298
栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち4-2-20
電話番号はお客様相談センター共通

海外からのお問い合わせは受け付けておりません。
Customer service inquiries are not accepted from outside Japan.



でんち 電池を入れよう

単4 × 3
単4乾電池3本使用(別売り)

アルカリ電池専用



本体底面のカバーを開き、電池ボックスを引き出します。
※電池ボックスは途中までしか出せません。



電池プタ解除ボタンを細い棒などで軽く押しながら、電池プタを矢印の方向にスライドさせて、開けます。



単4乾電池3本(別売り)をプラスマイナスに注意してセットします。



電池プタを上記イラストのようにスライドさせ、カチッとはめ込み、電池ボックスを本体に押し込みます。最後にカバーを閉じて完了です。

でんげん 電源の入れ方



電池ボックス底面の電源スイッチを ON (O) 側にするとスイッチが入り、①おしゃべりモードがはじまります。
※遊び終わったら、忘れずにスイッチを OFF (X) にしてください。

スリープ機能



遊ぶ状態が1分続くと、自動的にスリープに入ります。

こんにちは♡



また遊んでね♡

おててスイッチ



おててスイッチを押すとスリープから復帰します。




おててスイッチでモードの切り替え



む 向きがわ にぎ 向かって右側のおててを握ると、

- ①おしゃべりモード→
 - ②おへんじモード→
 - ③マイメロディの花占いモード
- の順番でモードが切り替わります。



たの とう せい 楽しい3モード搭載!!

①おしゃべりモード



たの とにかく楽しく、いっぱいおしゃべり!

マイメロディのこととか、あなたへのはげましか、プチアドバイスとか…
聞いているとなんだかちょっと気分が明るくなるかも…?

みんなそれぞれよさがあるの

かわいいをじゅうでんしちゃあ♡

おつかれさま♡ ほっとひといき、メロディとあま〜いごほうびたいむにしない?

さみしくなったらメロディとお話しようね♪

メロディ、あなたがニコニコ笑顔で過ごしてくれたら嬉しいの♡

ちいさなしあわせをあなたに…♡

がんばってるね♡ メロディ応援してるよ!

マイメロディです♡ 将来の夢はお菓子屋さんになることなの

の〜んびり過ごしたい日もあるよね♪

あなたといっしょにいたい…♡

がんばったあとは、おいしいロールケーキをじぶんにごほうび♡

だ〜いすき♡

悩みがあったらメロディに相談してね♡ いつでもお話聞かすよ♡

おしゃべりの内容はランダム。いっぱいお話しするよ!

マイメロディをフリフリしてみよう



マイメロディをフリフリ振るとリアクションするよ!



振ったあとにも、リアクションするの。

あい づち かい わ
 ランダムで相槌！会話してるみたい



② おへんじモード

はな
 マイメロディに話しかけてみよう

おと はん おう き へん じ
 音に反応してマイメロディが気ままにお返事してくれます。

●※★◆!
 ●※★◆!

もっとお話したいな♡
 うん？
 なになに…

きょう
 今日もよく
 がんばったね♡
 メロディが
 いいいいこ
 してあげるね♡

あれれ？

もふもふ〜♡
 ぎゅ〜♡

メロディ
 ドキドキ
 しちゃう！

どうい
 うこ
 こと？

すーご〜い！
 うふふふふ♡

こんなかんじでお返事してくるよ！
 まるで会話をしているみたいなモードなの！



はな
 話しかけるときのコツ …静かなところではっきりと

しずかなところで
 はな
 話しかけてね



まわりでいろいろな音がすると
 きき取れないの。

センチ
 20cmくらいそばで
 はな
 話しかけてね



ちか
 近すぎたり、とお
 遠すぎたりすると
 きき取るのが難しいんだ。

たい ば しょ お
 平らな場所に置いて
 さわ
 触らずに



さわ
 触るとうまくお返事できない
 ときがあるの。

きょう 今日のお花はなにかしら?



③マイナロディの花占いモード

マイメロディのことを
揺らしてみて♡
あなたにぴったりの
お花を占ってあげる♡

マイナロディをフリフリして花占いスタート



マイメロディをおみくじ
みたいにフリフリしてね！
フリフリが終わったら
マイメロディを置いてね！

♪～♪～効果音の後に
マイメロディが花言葉と
占い風メッセージを
くれるよ！

今日のお花は
スミシ
花言葉は「誠実」
心を込めた
メッセージを送るなら
今日かもね♡

今日のお花は
クローバー
花言葉は「幸運」♡
何かいいことが
おこりそう♡

今日のお花は
マーガレット
花言葉は
「恋占い」

好き…嫌い…
好き…嫌い…好き
…嫌い…好き…？
うふふ♡

今日のお花は
赤いバラ
花言葉は「愛」♡
誰かから告白され
ちゃうかも？



これはマイメロディのメッセージの一部よ！フリフリして全部聞いてみてね！

●占い・おまじないは、将来に起きる出来事を保証するものではありません。