

セット内容

ライダーゴチゾウ…1

各部名称

ラインナップ(全8種)

ゼロワンシャイニングホッパーゴチゾウ
(キラクリアバージョン)

しょうめん
【正面】

フタパーツ



【変形前】

※梱包状態は
へんけい まえ
変形前状態です。



【変形後】

ゼロワン
滅ゴチゾウ(キラクリアバージョン)

しょうめん
【正面】

フタパーツ



【変形前】

※梱包状態は
へんけい まえ
変形前状態です。



【変形後】

バルカンアサルトウルフゴチゾウ
(キラクリアバージョン)

しょうめん
【正面】

フタパーツ



【変形前】

※梱包状態は
へんけい まえ
変形前状態です。



【変形後】

ゼロワン
亡ゴチゾウ(キラクリアバージョン)

しょうめん
【正面】

フタパーツ



【変形前】

※梱包状態は
へんけい まえ
変形前状態です。



【変形後】

ゼロワンシャイニングアサルトホッパーゴチゾウ
(キラクリアバージョン)

しょうめん
【正面】

フタパーツ



【変形前】

※梱包状態は
へんけい まえ
変形前状態です。



【変形後】

ゼロワン
迅ゴチゾウ(キラクリアバージョン)

しょうめん
【正面】

フタパーツ



【変形前】

※梱包状態は
へんけい まえ
変形前状態です。



【変形後】

バルキリーゴチゾウ(キラクリアバージョン)

しょうめん
【正面】

フタパーツ



【変形前】

※梱包状態は
へんけい まえ
変形前状態です。



【変形後】

ゼロワン
雷ゴチゾウ(キラクリアバージョン)

しょうめん
【正面】

フタパーツ



【変形前】

※梱包状態は
へんけい まえ
変形前状態です。



【変形後】

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は開封後にはすぐ捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

ライダーゴチゾウの遊び方

ゼロワンシャイニングホッパーゴチゾウ(キラクリアバージョン)
 バルカンアサルトウルフゴチゾウ(キラクリアバージョン)
 ゼロワンシャイニングアサルトホッパーゴチゾウ(キラクリアバージョン)
 バルキリーゴチゾウ(キラクリアバージョン)の場合

※ゼロワンシャイニングホッパーゴチゾウ(キラクリアバージョン)を例に説明します。



変形ボタンを押します。

→フタパーツが開き、変形します。

フタパーツ



【側面】



※元に戻す場合、開いたフタパーツを手で押し込みます。

滅ゴチゾウ(キラクリアバージョン)
 ナキ亡ゴチゾウ(キラクリアバージョン)
 ジン迅ゴチゾウ(キラクリアバージョン)
 イカズチ雷ゴチゾウ(キラクリアバージョン)の場合

※滅ゴチゾウ(キラクリアバージョン)を例に説明します。



変形ボタンを押します。

→フタパーツが開き、変形します。

フタパーツ



【側面】




※元に戻す場合、開いたフタパーツを手で押し込みます。

フタパーツが外れてしまった場合…


ゼロワンシャイニングホッパーゴチゾウ(キラクリアバージョン)
 バルカンアサルトウルフゴチゾウ(キラクリアバージョン)
 ゼロワンシャイニングアサルトホッパーゴチゾウ(キラクリアバージョン)
 バルキリーゴチゾウ(キラクリアバージョン)の場合

※ゼロワンシャイニングホッパーゴチゾウ(キラクリアバージョン)を例に説明します。

1 本体上部パーツをお押し込みます。



2 カチッと音が鳴るまでフタパーツの内側を本体に押し込んでください。




●図のようになります。


ホロボ 滅ゴチゾウ(キラクリアバージョン)
 ナキ 亡ゴチゾウ(キラクリアバージョン)
 ジン 迅ゴチゾウ(キラクリアバージョン)
 イカスチ 雷ゴチゾウ(キラクリアバージョン)の場合

※滅ゴチゾウ(キラクリアバージョン)を例に説明します。

1 本体上部パーツをお押し込みます。




2 カチッと音が鳴るまでフタパーツの内側を本体に押し込んでください。



●図のようになります。

べつ う デラックス へん しん かい ほう
別売りのDX変身ベルトガヴでゴチゾウのパワーを解放!

へん しん
変身ベルトガヴ




- ※変身ベルトガヴが完成した状態から始めます。
- ※説明の図ではベルトを省略しています。
- ※別売りのDX変身ベルトガヴのWEB取説もご覧ください。

へん しん あそ
変身遊び

※ゼロワンシャイニングホッパーゴチゾウ(キラクリアバージョン)を例に説明します。

- 1 うえ あご を開きます。
→ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。



- 2 へん けい まえ 変形前のゼロワンシャイニングホッパーゴチゾウ(キラクリアバージョン)をペロにセットします。
→LEDが発光して「ライダー音」が鳴ります。



※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

※ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。




※ゴチゾウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れている可能性があります。
一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。

- ※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。
- ※電子パーツ、ゴチゾウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。
- ※細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

【別角度】



【底面】



3

上あごを閉じます。


→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して
「レジェンドライダー音」と「変身待機音」が鳴ります。



4

ハンドルを回します。

→上あごが上下に動き「ガウガウ音」が鳴ります。




5

ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に出て、ゼロワンシャイニングホッパーゴチソウ(キラクリアバージョン)の
フタパーツが開き、変形し、LEDが発光、「変身音」が鳴ります。

※ペロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。



【別角度】



※再度変身遊びをする場合、

P7「ライダーゴチソウの取り外し方」の
手順でライダーゴチソウを取り外し、
変身遊び①から始めてください。

変身音リスト

セットしたゴチソウ	セリフ
ゼロワンシャイニングホッパーゴチソウ(キラクリアバージョン)	プログライズ!飛び上がライズ!ライジングホッパー!
ゼロワンシャイニングアサルトホッパーゴチソウ(キラクリアバージョン)	A jump to the sky turns to a rider kick. ゼロワン
バルカンアサルトウルフゴチソウ(キラクリアバージョン)	シューティングウルフ The elevation increases as the bullet is fired. バルカン
バルキリーゴチソウ(キラクリアバージョン)	仮面ライダー
滅ゴチソウ(キラクリアバージョン)	
亡ゴチソウ(キラクリアバージョン)	
迅ゴチソウ(キラクリアバージョン)	
雷ゴチソウ(キラクリアバージョン)	


ひつ さつ わざ あそ 必殺技遊び

へんしん あそ あと おこな ※変身遊びの後に行います。※ゼロワンシャイニングホッパーゴチゾウ(キラクリアバージョン)を例に説明します。 れい せつめい

1

ハンドルを回します。

→上あごが閉じた後、
上あごが上下に動き「必殺技待機音」と
「ガウガウ音」が鳴ります。



2

ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に出て、
LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。



ひつ さつ わざ あそ 必殺技音リスト

セットしたゴチゾウ	セリフ
ゼロワンシャイニングホッパーゴチゾウ(キラクリアバージョン)	ゼロワン つよ 強いー!
ゼロワンシャイニングアサルトホッパーゴチゾウ(キラクリアバージョン)	
バルカンアサルトウルフゴチゾウ(キラクリアバージョン)	バルカン つよ 強いー!
バルキリーゴチゾウ(キラクリアバージョン)	か めん 仮面ライダー つよ 強いー!
ホロビ 滅ゴチゾウ(キラクリアバージョン)	
ナキ 亡ゴチゾウ(キラクリアバージョン)	
ジツ 迅ゴチゾウ(キラクリアバージョン)	
イカズチ 雷ゴチゾウ(キラクリアバージョン)	

ライダーゴチゾウの取り外し方^{と はす かた}

※ゼロワンシャイニングホッパーゴチゾウ(キラクリアバージョン)を例に説明します。^{れい せつめい}

1

上あごを手で開きます。^{うわ て ひら}

⇒ペロが前に出て、「上あご開き音」が鳴ります。^{まえ で うわ ひら おん な}



2

ライダーゴチゾウを手で引き抜きます。^{て ひき ぬ}

⇒「ライダーゴチゾウ取り外し音」が鳴ります。^{と はす おん な}

