

セット内容

ゼットカメラ本体…1 ゼットカード…2 ディケイドカプセム…1

各部名称

【右側面】




カプセムセット部

【正面】



ゼットカメラ

【左側面】



カードセット部

【背面】



ゼットカード

【カード①】

【A面】



【B面】



【カード②】

【A面】



【B面】



ディケイドカプセム

回転パーツ



※梱包時はゼットカメラに取り付けられた状態です。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●回転部分に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部分には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。




くちにいけない

〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色がる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください

ライダーカプセムの遊び方


カプセムの上下パーツを持ち、回転部分を回します。
 →回転部分が回転し、中の絵柄が順に現れます。



ゼツカメラの遊び方

※ゼツカードは(カード①)を例に説明します。

- 1 カードホルダーにゼツカードをセットします。
 ※ゼツカードがツメの下になるようにセットします。
 ※カードホルダーはゼツカードと一緒に梱包されています。



- 2 本体のカードセット部にカードホルダーをセットします。
 →モニターに絵柄が表示されます。

※カードホルダーを取り外す際は、矢印と逆方向に引き抜きます。




※カードホルダーを勢いよくセットすると、カードがずれてしまう場合があります。
 カードの絵柄がずれる場合は、一度カードホルダーを取り出してカードの位置を直してからゆっくりセットしてください。

ライダーカプセムとの連動

※ゼツツカメラの遊び方の後に行います。

- 1 ディケイドカプセムを図の向きにして
本体のカプセムセット部に取り付けます。



- 2 回転部分を矢印の向きに半回転させます。
→モニターの絵柄が変化します。



※ライダーカプセムを取り外す際は、

- 1 の矢印と逆方向に取り外します。


仮面ライダーディケイドのパワーを解放!!

※別売りのゼツドライバーを使用します。

変身遊び

1 ライダーカプセル裏面の凸部とゼツドライバーカプセル装填部の凹部を合わせてセットします。

→レバーがポップアップして、本体のLEDが発光し、セット音と待機音が鳴ります。



2 レバーを押します。→本体のLEDが発光し、決定音と変身待機音が鳴ります。



3 ライダーカプセルの遊び方を参照にディケイドカプセルの回転部分を回転させます。→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーディケイドの変身音が鳴ります。

※変身完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

1 レバーを3回押します。→必殺技移行音が鳴り、本体とベルトのLEDが発光し、待機音が鳴ります。

※レバーを押す回数は1回もしくは2回でも同じ必殺技音が発動します。



2 ディケイドカプセルの回転部分を回転させます。→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーディケイドの必殺技音が鳴ります。


※必殺技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



超必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

1 レバーを4回押します。→必殺技移行音が鳴り、本体とベルトのLEDが発光し、待機音が鳴ります。



2 ディケイドカプセルの回転部分を回転させます。→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーディケイドの超必殺技音が鳴ります。

※超必殺技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



能力技遊び

ディケイドカプセルの回転部分を回転させます。→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーディケイドの能力技音が鳴ります。

※能力技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



変身解除遊び

※変身遊びの後に行います。

- ゼツドライバーのカプセル取り外しボタンを押しながら、ライダーカプセルを取り外します。→取り外し音が鳴ります。
- レバーを下げます。→変身解除音が鳴ります。

