

セット内容

ゼットライゼンズ本体…1 ライセンスカード…2 電王カプセル…1

各部名称

ゼットライゼンズ本体



(カード①)

ライセンスカード


(カード②)

[A面]

[B面]

[A面]

[B面]



電王カプセル



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●回転部分に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部分には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。




くちにいけない

〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が変わる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

ライダーカプセムの遊び方

カプセムの上下パーツを持ち、回転パーツを回します。

→回転パーツが回転し、中の絵柄が順に現れます。




ゼッツライセンスの遊び方


※ライセンスカードは(カード①)を例に説明します。

本体側面のスリットにライセンスカードを入れます。

→モニターを通して見ると、カードの絵柄が変化します。



ライセンスカード(カード①)
[A面]




モニター

ゼッツカードの取り外し方

※ライセンスカードは(カード①)を例に説明します。

本体背面のライセンスカード取り出し口から

指でスライドさせてライセンスカードを引き抜くように取り出します。



ライセンスカード(カード①)
[B面]

【背面】



ライセンスカード
取り出し口

バイザーモードへの変形

※ライセンスカードは(カード②)を入れた状態で説明します。

1

デンオウ
電王カプセルを図の向きにして
本体のロック解除ボタンに合わせます。
→モニターのロックが解除されます。

※ロック解除ボタンは手で
押すこともできます。



ロック解除ボタン



2

手でモニターを図のように開きます。

※90度・180度にモニターを開くことができます。



バイザーモードに変形!

※元に戻る場合は、矢印と逆方向に手で閉じます。

仮面ライダー電王のパワーを解放!!

※別売りのゼツドライバーを使用します。

変身遊び

1 ライダーカプセル裏面の凸部とゼツドライバーカプセル装填部の凹部を合わせてセットします。

→レバーがポップアップして、本体のLEDが発光し、セット音と待機音が鳴ります。

カプセル装填部

凹部

レバー

デンオウ電王カプセル

凸部

ゼツドライバー

2 レバーを押します。
→本体のLEDが発光し、決定音と変身待機音が鳴ります。

デンオウ電王!

メツアメロ!
メツアメロ!

3 ライダーカプセルの遊び方を参照に電王カプセルの回転部分を回転させます。

→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダー電王の変身音が鳴ります。

※変身完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。

グッドモーニング!
デンオウ電王!

俺、参上!

必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

1 レバーを3回押します。
→必殺技移行音が鳴り、本体とベルトのLEDが発光し、待機音が鳴ります。

※レバーを押す回数は1回もしくは2回でも同じ必殺技音が発動します。

2 電王カプセルの回転部分を回転させます。
→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダー電王の必殺技音が鳴ります。

※必殺技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。

デンオウ電王!
パニツシュ!

せ・せ・ゼツツ!

超必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

1 レバーを4回押します。
→必殺技移行音が鳴り、本体とベルトのLEDが発光し、待機音が鳴ります。

2 電王カプセルの回転部分を回転させます。
→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダー電王の超必殺技音が鳴ります。

※超必殺技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。

デンオウ電王!
オーバーパニツシュ!

せ・せ・せ・せ・ゼツツ!

能力技遊び

電王カプセルの回転部分を回転させます。
→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダー電王の能力技音が鳴ります。

※能力技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。

変身解除遊び

※変身遊びの後に行います。

①ゼツドライバーのカプセル取り外しボタンを押しながら、ライダーカプセルを取り外します。
→取り外し音が鳴ります。

②レバーを下げます
→変身解除音が鳴ります。

カプセル取り外しボタン