


セット内容

メモリアルドゥームズギーツライズバックル…1


各部名称

バックル(右)



※図は尻尾が開いた状態です。


バックル(左)



ライダーコアID



【側面&底面】



⚠ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。


●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋（プラス）マイナス（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。

〈使用上の注意〉


●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされている電池はテスト用です。音声小さくなった場合は電池をご交換ください。●誤動作した場合はリセットボタンを押してください。

初めて遊ぶ前に・・・バックル(左)の絶縁シートの外し方

①バックル(左)背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。



②リセットスイッチを先の細い棒などで軽く押します。



バックル(左)のボタン電池の交換

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、全て新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。

- ①-1 バックル(左)背面の電池ぶたの穴を先の細い棒などで押しながら、
- ①-2 電池ぶたを矢印の方向に取り外します。

②ボタン電池を入れます。

ボタン電池(LR44)2個(別売り)の⊕⊖をそれぞれ間違えないように入れます。



③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起とバックル(左)のミゾを合わせ、電池ぶたを取り付けます。

LR44 × 2

ボタン電池 (LR44)2個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。



ボタン電池は上側が⊕に下側が⊖になるようにセットします。



バックル(右)の狐面が外れた場合


狐面のボールジョイントをカチッと音が鳴るまで押し込んでください。



モード一覧

バックル(左)の底面ボタンを長押しする度にモードが切り替わります

※起動時は通常モードです。



～切り替わり音～

DOOMS GEATS

1. 通常モード

●英寿の掛け声無しの必殺技音などが発動

英寿「変身。」


2. 台詞モード

●英寿の掛け声有りの必殺技音などが発動

キャラボイス一覧

バックル(左)の底面ボタンを短押しする度に
英寿のキャラボイスが鳴ります。


底面ボタン



番号	台詞
1	世界を滅ぼす元凶は…俺が倒す。
2	流石はギーツ…。
3	この時代も随分懐かしいな。
4	お前達が世界を滅ぼす気なら…俺は容赦しない。
5	ゴッドジャマトによって人類は滅ぼされる。それが千年後の未来の運命だ。
6	ゴッド誕生は…何としてでも阻止する。
7	状況が変わった。人類を滅ぼすゴッドの力が覚醒する前に…クイーンを消す。
8	審判を下さなければ…世界は守れない。
9	人類を破滅へと導く元凶をなぜ庇う？
10	人類の大いなる未来よりも…一人の小さな未来を取るというのか。
11	これがお前の願いの強さか…。ならば創り変えるまで。
12	この世界を創り変えなければ、人類は守れない。
13	この千年…ずっと人間を信じてきた。それでも変えられない運命は存在する。 だからこの手で…審判を下すしかないんだ。
14	ゴッドジャマトはあの子供の覚醒だったか…ならば審判を下す。
15	ハッ…ハハハハッ…。世界を変えるのは人だと？
16	過去の俺に教えられるとはな…。人から信じられる神じゃなく、 人を信じる神というものを。
17	未来は救われた。


合体状態の組み立て方

バックル(右)とバックル(左)の
ジョイント同士を押し込んで合体させます。
→「合体音」が鳴ります。



変身前効果音遊び

バックル(左)のレバースイッチを短押しします。
→下記表の効果音が操作毎に鳴ります。




番号	効果音	
	バックル合体状態	バックル分離状態
①	未来の英寿出現音	金色のギーツバスターQB9の必殺技「BOOST TACTICAL VICTORY」
②	未来の英寿が有刺鉄線で英寿を捕らえる音	衝撃波&四次元ゲートの向こうへ消える音
③		ダム破壊音&復元音
④		光弾発射音

※赤字の②、④は台詞モード時に英寿の掛け声が追加されます。

変身遊び

①バックル(右)とバックル(左)を分離させます。

➡バックル(左)から「分離音」と「装填待機音」が鳴ります。



デザイアドライバー(以下ドライバー)への**装填音**は**2種類**ございます。
好きな方を選んでお楽しみください。

②-1: 通常装填音

両バックルをドライバーに装填します。

➡◆ドライバー : LEDが発光します。


◆バックル(左): 「通常装填音」(SET JUDGMENT)と
「変身待機音」が鳴ります。

②-2: 特殊装填音


バックル(右)は通常通りに、バックル(左)は底面ボタンを押しながら
ドライバーに装填します。

➡◆ドライバー : LEDが発光します。

◆バックル(左): 「特殊装填音」(SET IGNITION JUDGMENT)と
「変身待機音」が鳴ります。



③バックル(左)の底面ボタンを押します。
→下記の表の音が鳴ります。



モード/押し方	短押し	短押し2連打
通常モード	指を鳴らす音①	指を鳴らす音②
台詞モード	指を鳴らす音①+英寿「変身。」	指を鳴らす音②+英寿「変身。」

④ドライバーのロック解除ボタンを押してから、本体を180度回転させます。
→◆ドライバー :LEDが発光して「リボルブオン音」が鳴ります。
◆バックル(右/左):狐面、尻尾、レバーが展開します。



④バックル(左)のレバーを引きます。
→◆ドライバー :LEDが発光します。
◆バックル(左):「変身音」が鳴ります。


JUDGMENT BOOST
DOOMS GEATS
READY FIGHT



変身後効果音遊び

バックル(左)の底面ボタンを長押しします。
 →下記表の効果音が操作毎に鳴ります。

底面ボタン



番号	効果音
①	金色のギーツバスターQB9の必殺技「BOOST TACTICAL VICTORY」
②	衝撃波&四次元ゲートの向こうへ消える音
③	ダム破壊音&復元音
④	光弾発射音

※赤字の②、④は台詞モード時に英寿の掛け声が追加されます。

必殺技遊び

バックル(左)のレバーを引きます。

→◆ドライバー :LEDが発光します。

◆バックル(左):「必殺技音」が鳴ります。

※「必殺技音」は2種あるため、必殺技遊びをする度に交互に再生されます。

※台詞モード時は英寿の掛け声が追加されます。



ブーストタイム必殺技遊び

①バックル(左)のレバーを2回連続で引きます。

➡◆ドライバー :LEDが発光します。

◆バックル(左):「ブーストタイム待機音」が鳴ります。

②再度、バックル(左)のレバーを引きます。

➡◆ドライバー :LEDが発光します。

◆バックル(左):「ブーストタイム必殺技音」が鳴ります。

※台詞モード時は英寿の掛け声が追加されます。

