

ちびっこバス タヨ

きん きゅう しゅつ どう
緊急出動センタープレイセット あそ かた**遊び方** **02**

ちびっこバス タヨ

うご しよう ぼう しょ
動く消防署プレイセット あそ かた**遊び方** **07**

ちびっこバス タヨ

ちから も こう し げん ば
力持ち工事現場プレイセット あそ かた**遊び方** **11**



ちびっこバスタ

緊急出動センター
プレイセット

の遊び方

セット内容

※全てのミニカーシリーズが互換するものではありません。



※電池交換はできません。



1



3

4



5



- 1 警察タヨミニカー × 1
- 2 出動レール × 1
- 3 緊急出動センター本体 × 1
- 4 ステッカー × 1
- 5 ミッションカード × 2

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。


●小部品・小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●WEB取扱説明を必ずお読みください。●本商品は電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●回転部に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●電池の誤飲・誤嚥等を防ぐため、警察タヨミニカーは電池交換できません。●万一、ボタン電池を飲み込んだときや、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い乾電池と新しい乾電池、いろいろな種類の乾電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラス)と－(マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り乾電池をはずしてください。乾電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、乾電池からも漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●乾電池の交換は保護者の方が行ってください。●事故のもとになりますので、本体の上に乗りません。

《使用上の注意》●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●転がし走行は平らな面で行ってください。畳や絨毯の上では走行しにくい場合があります。●本商品はちびっこバスタシリーズ以外の車で絶対に遊ばないでください。故障や破損の原因となります。

でん ち こう かん ほう ほう ちゅう い じ こう
電池の交換方法および注意事項



1. 製品本体の上部にある電池カバーのネジを
プラスドライバーで外します。
2. 単 3 形乾電池 (1.5V) を 2 本、プラスとマイナ
スの極に合わせて正しく装着してください。

※アルカリ電池専用です。

3. 電池カバーを閉じてネジでしっかり固定してください。

※使用済みの電池は、お子様の手の届かない場所で分別・廃棄してください。

●警察タヨミニカー以外のミニカーは含まれておりません。

※画像はイメージです。

緊急出動ミッションプレイ



ミッションカードを管制塔のカードホルダーに差し込んで、ミッションを確認します。



1階のエレベーターにミニカーを入れて、ハンドルを上引き上げます。



エレベーターで上がったミニカーはレールに沿って管制塔の中に入り、待機します。



管制塔のサイレンを押すと、待機していたミニカーが出動します。



サウンドとライトとともに、ミニカーがメインゲートを開いて出動します。



同時にサブゲートも開き、待機していたミニカーたちも一緒に出動します。(遊ぶ前にそれぞれのスペースにミニカーをセットしてください)

エア着陸場



エアを着陸場に固定し、ハンドルを上下に動かしながら出動ごっこが楽しめます。

サブゲート出動プレイ



それぞれのサブゲート出動ボタンで、好きなミニカーを出動させることができます。

ごっこ遊びミッションカード



2枚のミッションカードでさまざまなミッションを聞いて、ミニカーを出動させながらごっこ遊びが楽しめます。

緊急出動センター駐車場



緊急出動センターの2階駐車場にミニカーを駐車することができます。

出動レール



2階のミニカーは、1階へとつながる出動レールを通して下りることができます。

ミニカー収納スペース



緊急出動センター本体の右側には、最大4台のミニカーを収納できます。

ステッカーの貼り方



ステッカーに記載されている番号を見て、
下の図のような位置に貼ってください。



けい さつ
警察タヨ ステッカー

ステッカーの31番、32番、33番は、警察タヨのミニカーに
下記のように番号に合わせて貼ってください。



31番のステッカーは2種類あるので、好きな方を貼り付けてください。

ミッションカード ステッカー

ミッションカードは2種類あります。

穴の位置を確認し、それぞれのカードに合わせて、下記番号のシールを貼り付けてください。



《タヨ》



《救助隊》



16

17



遊び終わった後は、必ずカードを抜いて
電源を OFF にしてください。



ちびっこバス

動く消防署プレイセット

 あそ かな
 の遊び方

セット内容


 ほん たい
 本体 × 1


トンネル × 1


 し どう かい てん よう
 自動回転バー用リフト × 1

 しやう ぼう
 消防はしご × 1


ステッカー × 1

警告 (けいこく)

 ほ ご しゃ かた かな よ
 保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)


●WEB取扱説明を必ずお読みください。●本商品は電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。

●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●回転部に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●事故のもとになりますので、本体の上に乗らないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラス)と－(マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたら危険です。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。

《使用上の注意》●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●本商品はちびっこバス タヨシリーズ以外の車で絶対に遊ばないでください。故障や破損の原因となります。●使用状況によっては床等をキズつける場合やミニカーの塗装等が剥がれる場合があります。ご注意ください。



電池の交換方法および注意事項



<単4形1.5V × 3本 別売り>

1. ネジを反時計回りに回して、電池カバーを外します。
2. 単4形(1.5V)電池を3本、+極と-極の向きを確認して正しく入れます。
3. 電池カバーを戻し、ネジを時計回りに回してしっかり固定します。

※ 使用済みの電池は、お子様の手の届かない場所で分別して廃棄してください。

※ 電池の誤使用は、発熱・破裂・液漏れの原因となる場合がありますので、以下の点にご注意ください。

※ 電池は必ず新しいものをご使用ください。※ 電池の交換は、必ず保護者の方が行ってください。

※ 電池を入れる際は、+極と-極の向きを確認して正しく装着してください。

※ 古い電池と新しい電池、異なる種類の電池を混ぜて使用しないでください。

※ 万が一、電池から漏れた液が目に入った場合は、すぐに清潔な水で15分以上洗い流し、医師にご相談ください。

また、液が皮膚や衣類に付着した場合も、すぐに水で洗い流してください。

※ 故障や事故の恐れがありますので、電池を分解したり、ショートさせたり、火や水に入れたり、加熱したりしないでください。

※ 長期間使用しない場合は、必ずスイッチを切り、電池を取り外してお子様の手の届かない場所に保管してください。

あそびの準備



トンネルを本体のくぼみに合わせて取り付け、消防はしごをお好みの位置に配置してください。



自動回転バー用のリフトは、上面のようにくぼみにしっかりとめ込んでください。



ミニカー3台を2階の出動レールに並べてセットしてください。




本体の1階出動レールを前に引き出し、右側の出動レバーを上写真の向きに倒して、セット状態にしておきます。



1階出動レールの左右にミニカーを1台ずつ配置し、合計5台のミニカーを配置してください。

出動あそび



1階出動ボタン



2階出動ボタン





「1階出動ボタン」を押すと、2階中央レールに配置したミニカーが1階へ降り、1階左右にいた2台も一緒に出動します。
(ボタンを押すと2種類の音声交互になります。)
※ミニカーが急に飛び出すので、不用意に顔を近づけないでください。

「2階出動ボタン」を上押し上げると、2階に配置したミニカーが1階に降りてきてドアを開けて出動します。
※降りた出動レールは自動的に元に戻ります。
※2階出動レールが元の位置に戻らない場合は、手で持ち上げて元の位置に戻してください。

出動レバーをセット状態にし、ミニカー3台を1階レールに並べます。
レバーを上写真のように倒すと、3台が一斉に出動します。
「サイレンボタン」を押すと、LEDと一緒に出動命令の音声が流れます。

※ボタンを1回押すと音声再生、2回自以降は押すごとに次の音声に切り替わります。
※リフトの反動によりサイレンボタンがうまく作動しない場合があります。
その際は、自動回転バー用リフトを一番上まで持ち上げてから作動させてください。

自動リフト&自動回転バーあそび



リフトを一番下まで押し下げて固定し、ミニカーを乗せてください。
「リフト出動ボタン」を押すと、リフトが自動で3階まで上昇します。
リフトが3階に到着したら、リフトの取っ手を手で上げてミニカーをスタートさせます。


ミニカーは3階のトンネルを通過して自動回転バー用リフトに乗り、1階まで降りて出動します。
※遮断バーを下した状態でミニカーをセットしてください。
※ミニカーの重さや形状によっては、リフトがスムーズに作動しないことがあります。
※遮断バーは手で上げてください。

遮断バーが開いた状態で、ミニカーを列に並べてください。
遮断バーを上げると、ミニカーが1台ずつ順番に自動回転バー用リフトに乗り、1階へ降りて出動します。
※3階の出動レールには、ミニカーを3〜4台まで乗せることができます。
※ミニカーが自動で降りない場合は、手で軽く押してみてください。



リフトが元の位置に戻った時に、白い突起が引っ込んでいない場合は、指で押して突起を本体に押し込んでください。

ステッカーの貼り方



ばんごう あ ほ こ しゃ かた いっしょ
 ※番号に合わせて、保護者の方と一緒にステッカーを貼ってください。



ステッカー



ちびっこバス タヨ

力持ち工事現場
プレイセット

の遊び方

セット内容

岩の保管所
×1 ▶▲ 安全標識 1
×2▲ 安全標識 2
×2▲ タヨミニカー ×1
トレーラー ×1

▲ 本体 (プレイマット) ×1



▲ レール ×1



▲ コンベヤーベルト ×1

▲ セーフティ
コーン ×4

▲ 岩 ×10



▲ ステッカー ×1



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品・小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。



注意 (ちゅうい)

●WEB取扱説明を必ずお読みください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●回転部に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。

《使用上の注意》●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●転がし走行は平らな面で行ってください。畳や絨毯の上では走行しにくい場合があります。●本商品はちびっこバス タヨシリーズ以外の車で絶対に遊ばないでください。故障や破損の原因となります。



くちにいけない

コンベヤー重機モード



岩の保管所に入れた岩を、コンベヤーベルトのハンドルを回して持ち上げます。



持ち上げられた岩は、ミニレールに乗って本体の岩積み下ろし場まで移動します。



積み下ろし場にトレーラーと連結されたミニカーを入ると、トレーラーに岩が積まれます。

コンベヤーレールモード



コンベヤーベルトの入り口にミニカーを置きます。



ハンドルを回すと、コンベヤーベルトに乗って2階のレールへ登っていきます。



登ったミニカーは、反対側のレールを通って下りてきます。

クレーン重機あそび



クレーンのグリッパーで岩をつかみ上げます。



上部の岩保管所に入れます。



岩がミニレールに乗って積み下ろし場へ移動します。

ミニカー運び遊び



クレーンのグリッパーでミニカーをつかみます。



ミニカーを2階のレールに置きます。



ミニカーが上部の岩保管所を通り、反対側のレールを走って下ります。

パーツ収納ボックス



パーツ収納ボックスに小さな付属品を
しまうことができます。

ミニカー収納スペース




ミニカー収納スペースにミニカーを
入れることができます。

ごっこ遊びプレイマット



本体の箱を広げると、楽しいごっこ遊び
用のプレイマットとして使えます。

ステッカーの貼り方



ステッカーに記載されている番号を見て、
下の図のような位置に貼ってください。



ステッカー3～10番は両面に自由に貼ってください。