



DXナイトインヴォーカーバックル & ブレイカムバスターセット

あそ び 方

デラックス
【DXナイトインヴォーカーバックルの遊び方】

デラックス
DXナイトインヴォーカーバックル
WEB取扱説明書



デラックス
【DXブレイカムバスターの遊び方】

デラックス
DXブレイカムバスター
WEB取扱説明書



※通信料はお客様の
ご負担となります。


セット内容

ナイトインヴォーカーバックル…1 イレискapセム…1
ブレイカムバスター(グリップ)…1 ブレイカムバスター(ブレードパーツ)…1 ヴォイドカプセム…1

各部名称


ナイトインヴォーカーバックル

しょうめん
【正面】



※ナイトインヴォーカーバックルは
じょうげ 上下とも同じ形状になります。

はいめん
【背面】



おろ 凹部

おろ 凹部

ブレイカムバスター(グリップ)

ブレイカムバスター(ブレードパーツ)

ジョイント

リセットボタン

ブレード取り外し
ボタン

しょうめん
【正面】

はいめん
【背面】

カプセム取り外し
ボタン

バレル

バレル

バレル

カプセム装填部

トリガー

電池ふた

カリバージョイント

ランチャージョイント

※ブレードパーツセット前のグリップ単体では
こうげきおん な 攻撃音は鳴りません。カプセム着脱音のみ鳴ります。

イレискapセム

ヴォイドカプセム

しょうめん
【正面】

しょうめん
【正面】



かいてん
回転パーツ



かいてん
回転パーツ



保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、
注意していただきたいことを記載しております。
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。



振り回さない!!



指挟み注意!!

※可動部の隙間に
指を入れないで
ください。



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●回転部分に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの
恐れがあります。下記に注意してください》●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や
服に付いた時は水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●飲み込んだ
場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を
まぜて使わないでください。●＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないで
ください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。



くちにいない

〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での
使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。●本商品は樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。
長時間接触していると色が変わる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが
違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされている電池はテスト用です。音声小さくなったら電池を交換してください。
●DXブレイカムバスターにはライダーカプセムシリーズ以外に入れないでください。