



まわして変身!

対象年齢3才以上

# ティアアルカナロッド

とりあつかいせつめい 取扱説明

©ABC-A・東映アニメーション  
MADE IN THAILAND

●画像はイメージです。●取扱説明(本サイト)は必ずお読みください。

## 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注意 (ちゅうい)

●カードパーツの回転部に指や髪の毛や衣服などはさまれないように注意してください。●カードパーツが回転しているときには、顔を近づけないでください。思わぬケガの恐れがあります。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部分には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。

《使用上の注意》●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色がる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違ったり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。




## あそぶまえに

### セット内容と各部名称



### 電池の入れ方



- ① 本体裏面の電池ぶたのネジを十字ドライバーで矢印の方向に回し、電池ぶたを取り外します。
- ② 単4乾電池3本(別売り)を+と-を間違えないように入れてください。
- ③ 電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、ネジを①と逆方向に回してしっかりと閉じてください。


単4 × 3  
●アルカリ電池専用 単4乾電池3本使用(別売り)

必ず保護者の方が行ってください。  
※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。  
※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

### プリキュアマコトジュエル (キュアルカナ・シャドウ変身ver.)…1個



### 電源の入れ方



本体裏面の電源スイッチをXからOにすると電源が入ります。

※あそび終わったら電源スイッチをX(OFF)にしてください。また、長時間使用しないときは、必ず電池を取り外してください。

### スリープモード

起動後の待機状態で約30秒間、変身後の待機状態で約30秒間無操作の場合、「また会いましょ」のセリフが再生され、スリープ状態に入ります。

スリープ解除のしかた  
カード回転部を回転させる、またはプリキュアマコトジュエルを付け外します。

**プリキュア  
マコトジュエルの着脱方法**

※本品は不意にマコトジュエルが外れないように、ロック機構があります。取り付ける際はしっかりと、必ず奥まで差し込んでください。

**取り付け方**

本体正面のプリキュアマコトジュエル取り付け部に  
対して垂直に取り付けます。  
取り付けが難しい場合は、  
本体背面の取り外しレバーを  
指で挟みながら  
取り付けてください。



**取り外し方**

本体背面のプリキュアマコトジュエル取り外しレバーを指で挟みながら、  
プリキュアマコトジュエルを垂直に取り外します。



**カードが回らない、回りづらくなったとき**

ティアアルカナロッド本体のカードが回らなくなったときは、  
ロッド部分を押えながらカードを押し込んでください。



あそびかた

**キュアアルカナ・シャドウに変身!**

付属のプリキュアマコトジュエルであそぼう!

1 付属のプリキュアマコトジュエルをセット!  
音楽が流れるよ!

2 変身BGMに合わせてカードを3回回そう!



※プリキュアマコトジュエルはキメ技が完了するまでつけたままにしてください。途中で外すと、音声の再生が停止します。

3 キュアアルカナ・シャドウに変身!



神秘と秘密で包み込む  
キュアアルカナ・シャドウ!

さあ、迷宮へ誘いましょう

## キメ技を出そう!

- 1 変身が完了した状態で、  
プリキュアマコト  
ジュエルを  
装着したまま  
カードを回してね!



- 2 キメ技発動!



## キュアアルカナ・シャドウ&マシュタンのボイスをきこう!

- 1 プリキュアマコトジュエルを  
はずした状態で、カードを回してね!



- 2 キュアアルカナ・シャドウ&マシュタンのボイスがきけるよ!



## すべてのプリキュアマコトジュエルを認識!

- 別売りのプリキュアマコトジュエルをセットして、  
特別な音声を聞こう!



付属のプリキュアマコトジュエルを別売りの商品にセット!

※画像はイメージです。※セット内容以外は別売りです。

私  
キュアアルカナ・シャドウ…  
私にはやらないと  
いけないことがあるの。

くると変身!

ジュエルキュアウォッチ

別売り

それぞれのアイテムから  
鳴る音声が変わるよ!

のぞいてみつけてジュエルで浄化!

プリキットミラールーペ

別売り

キュアアルカナ・シャドウの  
変身マコトジュエルだよ!