

## 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注意 (ちゅうい)

●ボタン電池、電池ぶた、ネジなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●本商品は電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れのおそれがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

《使用上の注意》●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされている電池はテスト用です。音声小さくならたら電池を交換してください。



## あそぶまえに

※ボイスメモ本体をたたく、落とすなどの衝撃を与えると録音した音声削除される可能性がありますので、お取扱いはご注意ください。  
※録音ボタンを押すと、それ以前に録音した音声は削除されます。

### セット内容と各部名称

プリキットボイスメモ…1個



### 電池の入れ方

必ず保護者の方が行ってください。

LR44 × 3

ボタン電池(LR44)3個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。



- ①絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。
- ②裏面の電池ぶたのネジを+または-ドライバーで矢印の方向に回し、電池ぶたを取り外します。
- ③古い電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を+に注意してセットします。
- ④電池ぶたの突起と本体のミゾをあわせ、ネジを①②と逆方向に回してしっかりと閉めてください。

### リセットボタン

リセットボタンを押すと、録音した音声は削除され、ボイスチェンジモードがノーマルボイスに戻ります。

## 録音・再生あそび

1 録音ボタンを押して、声を録音!

※声を録音する際は、ボイスメモを顔から約15cmほど離してください。



2 再生ボタンを押して、録音した音声を再生!



※最大 15 秒録音可能です。  
 ※録音中に再び録音ボタンを押すと、録音を終了できます。  
 ※録音ボタンを押すと、それ以前に録音した音声は削除され、新しい音声で録音されます。  
 ※録音した音声を聞くときは、耳に近づけないようにしてください。

## ボイスチェンジあそび

1 録音ボタンを押して、声を録音!

2 ボイスチェンジボタンを押すたびに、8種類のボイスチェンジが選べるよ!

3 録音した音声を再生!  
 ※ボイスチェンジボタンを押さずに再生ボタンを押した場合は、ノーマルボイスで再生されます。



- ① 高音ボイス
- ② 低音ボイス
- ③ 急ぎボイス
- ④ ゆっくりボイス
- ⑤ エイリアンボイス
- ⑥ ロボットボイス
- ⑦ へんてこボイス
- ⑧ ノーマルボイス



※声の出し方や音量によって、録音した音声聞き取りづらい場合があります。

## \*\*\* セリフあそび \*\*\*

▶ さいせい 再生ボタン なが お を長押しするたびに、プリキュアのセリフがきけるよ!



|   | キャラクター    | セリフ                                                    |
|---|-----------|--------------------------------------------------------|
| ① | キュアアンサー   | 「キュアアンサーだよ! みんな、調査の準備はできたかな?一緒に事件解決のヒントを探しにいこう!」       |
| ② | キュアミスティック | 「私の声は届いているかな?どんなに難しい事件でも、名探偵キュアミスティックが真実を見つけだすよ!」      |
| ③ | キュアアンサー   | 「このプリキットボイスメモがあれば、いつでもみんなとお話ができるね!」                    |
| ④ | キュアミスティック | 「プリキットボイスメモって、名探偵! てかんじでわくわくするね!!」                     |
| ⑤ | キュアアンサー   | 「ポチタンどうしたの?はっ!もしかしてどこかで事件が起きたのかも! すぐに助けに行こう!」          |
| ⑥ | キュアミスティック | 「怪盗団ファントムがまた近くに...私がみんなをまもるから安心してね!」                   |
| ⑦ | キュアアンサー   | 「今日の謎はちょっと難しいかも...なにかわかったらおしえてほしいな!」                   |
| ⑧ | キュアミスティック | 「キュアアンサーと一緒に事件をパッチリ解決してくるね!」                           |
| ⑨ | キュアアンサー   | 「私の声、聞こえてるかな? 困ったことがあったら私たちに相談してね! ぜ~んぶ、はなまる解決しちゃうから!」 |
| ⑩ | キュアミスティック | 「ジェット先輩ったら、また甘いものいっぱい食べて...! え?ミルフィーユ食べてもいいの...?」      |
| ⑪ | キュアアンサー   | 「私が一緒だから大丈夫! 勇気をだして、一歩踏み出そう!」                          |
| ⑫ | キュアミスティック | 「キュアット探偵事務所の前で待ち合わせね!」                                 |

※ なが お 長押しの度に①~⑫の順番でセリフが流れます。

※ ⑫のあとは①に戻ります。