おしゃべりハチワレ パジャマつきセット

ちいかわ
©nagano

対象年齢 6才以上

あそびかたせつめいしょ

《おことわり》バンダイでは、より安全で楽しい商品をお届けするために、常に研究・調査・改良を行っております。
お買い上げの時期によって、同一商品の中にも多少の違いがある場合がありますのでご了承ください。

⚠警 告（けいこく）

保護者の方へ　必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、３才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠注 意（ちゅうい）

●あそびかたせつめいしょ（本書）を必ずお読みください。
●本商品にはスピーカーを使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。
●火気や暖房器具の近くで遊ばせないでください。生地に引火する恐れがあります。
●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》
●二次電池（充電式電池）は、絶対に使用しないでください。
●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
●＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。
●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。
●電池の交換は保護者の方が行ってください。
●ハサミを使用する部分がありますので、お取扱いには注意してください。

《使用上の注意》
●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
●梱包材は開封後はすぐに捨ててください。
●ハサミを使用する部分がありますので、お取扱いには注意してください。
●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
●縫製部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。
●付属のパジャマはおしゃべりハチワレ専用です。使用目的以外で使用しないでください。
●本商品は洗濯できません。汚れた場合は、水を含ませてかたくしぼった柔らかい布などでふき取ってください。
●日の当たる場所に長時間置いておくと色褪せ・色落ちする場合があります。ご注意ください。

セット内容と各部の名称

PKGや あそびかたせつめいしょの
画像を参考にパジャマを着せてね！

●パジャマ…1着

●ハチワレ本体…1体

●画像はイメージです。●本書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

ハチワレに話しかけるときの「コツ」

話しかけるときにちょっとコツがあるよ！
よく読んであそんでね！

しずかなところで話しかけてね…

まわりでいろんな音がすると
聞き取れないんだ。

はっきりとお話ししてね…

小さな声だと聞き取れないよ。
はっきり話しかけてね！

10cmくらいそばで話しかけてね…

ハチワレの胸元に向かって話しかけてね。
近すぎたり、遠すぎたりすると
聞き取るのが難しいんだ。

ハチワレが認識できる言葉は14種だよ！

このあそびかたせつめいしょの
5 6 7 8 ページに
リストが載ってるよ！

って音がしたら…
ハチワレがあなたの言葉を
認識できていないときだよ。

もう一度左手スイッチを
短く押してから話しかけてみて！

ハチワレがお返事してくれない時…
話しかけ方を変えてためしてみてね！

ロボットのような平坦なしゃべりかたで話しかけてね…

○ 聞き取りやすい

× 聞き取りにくい

声の大きさを変えてみてね…

大きすぎても、小さすぎても
認識できないよ。
声の大きさを変えてためしてね。

話すスピードを変えてみてね…

速すぎても、遅すぎても
認識できないよ。
速さを変えてためしてね！

ハチワレとじょうずにお話しできるように
おうちの人と、れんしゅうしよう！

遊ぶ前に…電池の入れ方

単4 ×3
単4乾電池3本使用（別売り）
●アルカリ電池専用

本体底面のカバーを開き、電池ボックスを引き出してね！
※電池ボックスは途中までしか出せないよ。



電池ブタ解除ボタンを細い棒などで軽く押しながら、電池ブタを矢印の方向にスライドさせて、開けてね！

単４乾電池３本（別売り）をプラスマイナスに注意してセットしてね。

電池ブタを上記イラストのようにスライドさせ、カチッとはめ込み、電池ボックスを本体に押し込みます。最後にカバーを閉じて完了だよ！

電源の入れ方

電池ボックス底面の電源スイッチを ON (O) 側にしてね。→セリフが鳴るよ！

スリープモード

遊ばない状態が１分続くと自動的にスリープモードに入るよ。
左手スイッチを短押しすると、スタートするよ。

ハチワレの７つのあそびモード

電源スイッチを入れると「エへへへ ね ね ね」とハチワレがしゃべって、あそびスタート！

ハチワレの左手スイッチを２秒以上押すと、モードがきりかわるよ！

※セット内容以外は別売りです。

❶ノーマルモード

電源スイッチをONにした後、「エへへへ ね ね ね」とハチワレの声がして、ノーマルモードが始まるよ！
このモードに入ると10種類のシーンのセリフや音が流れるよ！

- ケチャップパスタ
- 討伐
- 勉強中
- お腹イタ・・・・
- 毛玉でた
- グ〜…（お腹の音）
- ちょっと歌 1
- ちょっと歌 2
- 黒いトコ
- おえかき

❷おはなしモード 言葉を認識

…大人と一緒に…

ハチワレが「なになに！？」と言ったら左手スイッチを
短押ししてから下の ピンクの吹き出し の中から好きな言葉を
えらんで話しかけてね！ハチワレがこたえてくれるよ！

ここから
好きな言葉を
話しかけて！

ハチワレのおへんじ

おはよう

おはよッ

どうしたの？

あのさ・・・実はさ・・・草むしりでさ・・・・
・・・・で・・・・・・・・・・ってことがあって・・・・
それでね・・・

買えちゃったんだ・・・・!!欲しかったカメラッ!!

あげる！

エッエッ　いいのォ!?　ヨーグルト
シュークリームってどんな「味」だろ・・・・

バシュ　わ・・・すっぱ甘くて・・・　ふぅ

おいし～・・・

おなかすいた

これね・・・・　こわいけどおいしいんだよ
紐みたいなトコ　噛んでペッてした方がいいよ

お寿司屋さん　お茶のんで待っててネ
ぎゅッ（お寿司を握っている音）　ハイ　おいしー？

5つの中からどれかを
こたえてくれるよ

一緒に食べよッ　バターと醤油で炒めたうどんに・・・・
カツブシかけたやつ・・・・　おいし～・・・

おやつ　買っちゃった　一緒に食べよッッ
初めて食べる・・・ムチッムチッ　四角い・・・・・・おモチ!?

おうえんして

話したいことといっぱいあるから…
お昼ごはん一緒に食べない!?

大丈夫ッ　がんばろッ

③検定勉強モード

言葉を認識

…大人と一緒に…

ハチワレが草むしり検定勉強の問題を出してくれるよ！
ハチワレが問題を出してくれたら、左手スイッチを短押ししてから下のピンク色の言葉の中から正しいと思うものを選んで話しかけてね！ハチワレがこたえてくれるよ！

問題.1

絶対に‥‥むしっちゃいけない草はなんでしょうかッ

こたえ　この３つのなかからえらんでね

- じごく草（じごくそう）
- キメラ草（きめらそう）
- どくの草（どくのくさ）

問題.2

触るとかぶれちゃう
金色の草はなんでしょうか!!

こたえ　この３つのなかからえらんでね

- 黄金草（おうごんそう）
- かぶれ草（かぶれぐさ）
- さわるな草（さわるなそう）

問題.3

根っこが長すぎる場合の対処‥‥

こたえ　この３つのなかからえらんでね

- 薬を使う（くすりを▽つかう）
- スコップで▽ほる
- はっぱだけ▽とる

聞き取れなかったときは左手スイッチを短押ししてから「もういっかい」といってね。

《答え　問題.1 むこう草　問題.2 黄金草　問題.3 薬を使う》

※答えはおしゃべりハチワレ玩具のみの正解です。漫画・アニメ内の正解と異なる可能性があります。

❹ なりきりモード 言葉を認識

…大人と一緒に…

ハチワレが「へへへへ」と言ったらハチワレの**左手スイッチ**を短押ししてから下の**ピンクの吹き出し**の中から好きな言葉をえらんで話しかけてね！
ハチワレがこたえてくれるよ。

ポシェットの鎧さんになりきって言ってみよう

パジャマ プレス どう？

ハチワレのおへんじ

よく伸びて、汗を吸い、最高です!!

うさぎになりきって言ってみよう

ヤハ

ハチワレのおへんじ

エッ　なにその杖ッッ
すごいッ　へー!! リサイクル
ショップで買ったんだ
ケーキ以外も出せるのかなァ

振ってみてもイイ？　えいっ　はぁ
えッえ　でッ出たッッ　カメラッ
すごいッ　あったんだ・・・・・!!
ほんとに　こういう・・・　棒・・・・・

ちいかわになりきって言ってみよう

ヤーヤー

ハチワレのおへんじ

ヤーッ!!!　ヤーッ!!!

ヤーッ!!

ちいかわになりきって言ってみよう

わ～ん

ハチワレのおへんじ

泣いちゃった!!!

どしたのー

こわかった？

ハチワレに話しかけてみよう

これなに？

ハチワレのおへんじ

２つの中からどれかを
こたえてくれるよ

ア・・・それェ？　これねーアレだよ
なんかさーこわいやつたまに来るじゃん
そういうのが来た時ねー　ツンッッ
ってやる　お金ためて買ったんだァ

似てるのゲット ふふふ　開けてみてッ
なんとかバニアだって・・・・　それ・・・
ねッッすごいよねッ　柄がおしいケドサっ
このウサギ渡しに行こッッ

ハチワレに話しかけてみよう

しゃしん（プレス）とって

ハチワレのおへんじ

撮りま～す!!　ふふふ　ポーズおもしろい・・

❺ なんとかなれッモード

音を認識

ハチワレが「なんとかなれッ」と言ったら、
好きなことを話してね。
ハチワレがあいづちをうってくれるよ！
左手スイッチを短押しするとハチワレが
「なんとかなれッ」といってくれるよ。

❻ ハチワレことばモード

ハチワレが「それでサ・・・」
と言ったら、
左手スイッチを短押ししてね！
左手スイッチを押すたびに
おしゃべりするよ！

別売りのおしゃべりちいかわパジャマつきセット／おしゃべりちいかわといっしょにあそぼう！

❼ 草むしり検定モード

おしゃべりハチワレと 別売りの
「 おしゃべりちいかわ 」と
2体で遊ぶモードだよ。

効果音「タッタッタッ キラ～ン♪」がして、おしゃべりの準備完了！
下の図の順番でハチワレの左手スイッチとちいかわのお口スイッチを、
交互に押すと会話になるよ！



ム……エ……ト……　ア～ア…　ハァ……　……ンショ!!

♪…短いメロディ…♪

……全然覚えられない…がんばるぞッ…　♪…短いメロディ…♪

おはよッ　ワァ!!!　エ‥？

フフ…　行こッ　実はね　勉強してたんだ!!5級!!

一緒に合格してサ　報酬アップさせようよ!!　ウン……

♪…短いメロディ…♪

見るの怖い　よしッ　ウン……

え　ワッ　ワッ　ワ…105……105…合ってる……　どうしよッ　本当に受かっちゃっ‥

ドーン（ショックを受けた時の音）

♪…短いメロディ（夜になった）…♪

同じ気持ちじゃないとき……どうしたらいいんだろ…

♪…短いメロディ（朝になった）…♪

……ハア‥　アッ　エッ　おはよッ　ウーン

エッ……何ッなに!?　これ…もらっていいの!?　フ!!

お祝いッ!?　5級のッ!?‥　この形って…似てるのゲット…してくれたって事!?　ウン

ありがとう‥　何回でも…ずっと応援するからね!!　ン……

このあと、ハチワレの左手スイッチを短押しすると、草むしりモードの最初に戻り、長押しすると、4ページのノーマルモードになるよ！

ちいかわの草むしりモードを終わらせたい時はお口スイッチを長押しすると、終了するよ！