



DXゴチゾウパーティーセット03

あそ かの 遊び方

セット内容

ポッピングミ巡査ゴチゾウ…1 名探偵みたらもっちゴチゾウ…1 ふわマロ警部ゴチゾウ…1

各部名称

| ポッピングミ巡査ゴチゾウ | | |
|--|--------------------------------------|--------------|
| <p>【正面】</p> <p>フタパーツ</p> <p>【変形前】 ※梱包状態は変形前状態です。</p> | <p>【側面】</p> <p>手パーツ</p> <p>変形ボタン</p> | <p>【変形後】</p> |
| ----- | | |
| 名探偵みたらもっちゴチゾウ | | |
| <p>【正面】</p> <p>フタパーツ</p> <p>【変形前】 ※梱包状態は変形前状態です。</p> | <p>【側面】</p> <p>手パーツ</p> <p>変形ボタン</p> | <p>【変形後】</p> |
| ----- | | |
| ふわマロ警部ゴチゾウ | | |
| <p>フタパーツ</p> <p>【変形前】 ※梱包状態は変形前状態です。</p> | <p>【側面】</p> <p>変形ボタン</p> | <p>【変形後】</p> |

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいけない

〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は開封後、すぐ捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。


ライダーゴチゾウの遊び方

ポッピングミ巡査ゴチゾウ / 名探偵みたらもっちゴチゾウの場合

※ポッピングミ巡査ゴチゾウを例に説明します。

変形ボタンを押します。

→フタパーツが開き、変形します。



※元に戻す場合、開いたフタパーツを手で押し込みます。

ふわマロ警部ゴチゾウの場合

変形ボタンを押します。

→フタパーツが開き、変形します。



※元に戻す場合、開いたフタパーツを手で戻します。

フタパーツが外れてしまった場合…


ポッピングミ巡査ゴチゾウ / 名探偵みたらもっちゴチゾウの場合

※ポッピングミ巡査ゴチゾウを例に説明します。

1 本体上部パーツをお押し込みます。



2 カチッと音が鳴るまでフタパーツの内側を本体に押し込んでください。




●図のようになります。

フタパーツが開き過ぎてしまった場合…

ふわマロ警部ゴチゾウの場合

フタパーツが画像のように開き過ぎてしまった場合は、カチッと音が鳴るまで内側に押し込んで戻してください。




※パネには触らないでください。



●図のようになります。

べつ う デラックス へん しん かい ほう
別売りのDX変身ベルトガヴでゴチゾウのパワーを解放!

へん しん
変身ベルトガヴ




- ※変身ベルトガヴが完成した状態から始めます。
- ※説明の図ではベルトを省略しています。
- ※別売りのDX変身ベルトガヴのWEB取説もご覧ください。

へん しん あそ び
変身遊び

※ポッピングミ巡査ゴチゾウを例に説明します。

1 1. 上あごを開きます。
→ベロが出て「上あご開き音」が鳴ります。



2 2. 変形前のポッピングミ巡査ゴチゾウをベロにセットします。
→LEDが発光して「グミ音」が鳴ります。



※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

※ゴチゾウを上から真っすぐにセットしてください。
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。



※ゴチゾウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れている可能性があります。一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。

※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。

※電子パーツ、ゴチゾウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。

※細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

【別角度】



【底面】



3

上あごを閉じます。

→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して「EATグミ音」と「変身待機音」が鳴ります。



4

ハンドルを回します。

→上あごが上下に動き「ガウガウ音」が鳴ります。



5

ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に出て、ポッピングミ巡査ゴチゾウのフタパーツが開き、変形し、LEDが発光、「変身音」が鳴ります。

※ペロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。



変身音リスト

| | |
|---------------------|--------------|
| セットしたゴチゾウ | セリフ |
| ポッピングミ巡査ゴチゾウ | ポッピングミ ジューシー |
| めいたんてい名探偵みたらもっちゴチゾウ | スペシャル |
| ふわマロ警部ゴチゾウ | ふわマロ ふわふわ～ |

ペロ顔と
【別角度】



※再度変身遊びをする場合、


P7「ライダーゴチゾウの取り外し方」の
手順でライダーゴチゾウを取り外し、
変身遊び①から始めてください。

ひっ さつ わざ あそ
必殺技遊び

へんしん あそ あと おこな
※変身遊びの後に行います。 ※ポッピングミ巡査ゴチゾウを例に説明します。

1 ハンドルを回します。

→上あごが閉じた後、
上あごが上下に動き「必殺技待機音」と
「ガヴガヴ音」が鳴ります。



2 ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に出て、
LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。



ひっ さつ わざ あそ
必殺技音リスト

| セットしたゴチゾウ | セリフ |
|---------------|---------------|
| ポッピングミ巡査ゴチゾウ | ポッピングミ フィニッシュ |
| 名探偵みたらもっちゴチゾウ | スペシャル |
| ふわマロ警部ゴチゾウ | ふわマロ フィニッシュ |

ライダーゴチゾウの取り外し方

※ポッピングミ巡査ゴチゾウを例に説明します。

1

上あごを手で開きます。

→ペロが前に出て、「上あご開き音」が鳴ります。



2

ライダーゴチゾウを手で引き抜きます。

→「ライダーゴチゾウ取り外し音」が鳴ります。

