

ガルじっとギガウサキャリー

WEB取扱説明

※WEB取扱説明書内の 画像はイメージです。

GIGA USA CARRY



⚠ 警告 (けいこく)

保護者の方へがあずお読みください。



注意 (ちゅうい)

●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●乗り物ではありません。事故のもとになりますのでバッグには乗らないでください。●バッグの開閉部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●キューバインの「可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



《使用上の淫意》●補包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗萎部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家真、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●火気や暖房器真の近くで遊んだり保管をしないでください。●火気や暖房器真の近くで遊んだり保管をしないでください。●火気や暖房器真の近くで遊んだり保管をしないでください。吸盤が変形する場合があります。●電子レンジなど発熱の可能性のある場所への取り付けは火災の恐れがありますのでお止めください。●吸盤を長時間取り付けたままにすると他素材に色が移ったり、付着したあとが残ったりする場合があります。●吸盤を塗装面に長時間取り付けたままにすると色が移ったり、付着したあとが残ったりする場合があります。●吸盤を塗装面に長時間取り付けたままにすると色が移ったり、付着したあとが残ったり、向着に、吸盤面を水などで拭いてホコリやゴミを取り除いてください。●吸盤部分を長時間目光に当てると色落ちすることがありますのでご了承ください。●吸着面の素材、模様等で吸盤が付かなかったり、吸着力が落ちる場合があります。●長時間取り付けておくと、自然落下することがあります。●ころがし遊びは平らなところで行ってください。すべりやすい面や絨毯の上では走行しにくい場合があります。

吸盤の表面がキレイか 確認してください

、
「吸盤の帯質の特性上ホコリなどが付きやすいです。
「吸 盤が上手くくっつかなかったり、すぐに取れる場合は、 「吸盤の装置にホコリやゴミが付いていたり、汚れてい る可能性がありますので、吸盤の表面をキレイにして からご使用ください。



ウサキューの遊び方 キューバインシリーズや身の回りの平らな ものにピタッとくっつけよう!

※本商品のセット内容以外は別売りです。



