



©2025 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

©テレビ朝日・東映AG・東映

でんじく2・3歳がらく



# ゴジュウジャーカプセルの遊び方

## セット内容

ゴジュウジャーカプセル…1

### 各部名称

ゴジュウジャーカプセル

しょうめん  
【正面】



かいてん  
回転パーツ

## 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注意 (ちゅうい)

●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。




くちにいけない

〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。●本商品を樹脂製品のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

# ライダーカプセルの遊び方

カプセルの上下パーツを持ち、回転部分を回します。

→回転部分が回転し、中の絵柄が順に現れます。



# 別売りのゼツドライバーとの連動遊び

※別売りのゼツドライバーを使用します。

## 変身遊び

**1** ライダーカプセル裏面の凸部とゼツドライバーカプセル装填部の凹部を合わせてセットします。

→レバーがポップアップして、本体のLEDが発光し、セット音と待機音が鳴ります。



**2** レバーを押します。→本体のLEDが発光し、決定音と変身待機音が鳴ります。



**3** ライダーカプセルの遊び方を参照にゴジュウジャーカプセルの回転部分を回転させます。→本体とベルトのLEDが発光し、回転音とゴジュウジャーの変身音が鳴ります。

※変身完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



## 必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

**1** レバーを3回押します。→必殺技移行音が鳴り、本体とベルトのLEDが発光し、待機音が鳴ります。

※レバーを押す回数は1回もしくは2回でも同じ必殺技音が発動します。



**2** ゴジュウジャーカプセルの回転部分を回転させます。→本体とベルトのLEDが発光し、回転音とゴジュウジャーの必殺技音が鳴ります。


※必殺技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



## 超必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

**1** レバーを4回押します。→必殺技移行音が鳴り、本体とベルトのLEDが発光し、待機音が鳴ります。



**2** ゴジュウジャーカプセルの回転部分を回転させます。→本体とベルトのLEDが発光し、回転音とゴジュウジャーの超必殺技音が鳴ります。

※超必殺技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。




## 能力技遊び

ゴジュウジャーカプセルの回転部分を回転させます。

→本体とベルトのLEDが発光し、回転音とゴジュウジャーの能力技音が鳴ります。

※能力技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



## 変身解除遊び

※変身遊びの後に行います。

①ゼツドライバーのカプセル取り外しボタンを押しながら、ライダーカプセルを取り外します。

→取り外し音が鳴ります。

②レバーを下げます

→変身解除音が鳴ります。

