

# TOKUSATSU ACTION FIGURE

## ギャバン・インフィニティ あそびかた の遊び方

●「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」関連玩具についてのよくあるご質問はこちらをご覧ください。

**【超宇宙刑事ギャバン インフィニティ関連玩具よくあるご質問】**



**バンダイお客様サポート**



※通信料はお客様のご負担となります。

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

### セット内容

ギャバン・インフィニティ…1



ギャバリオントリガー…1



ギャバリオンブレード…1



エモルギア ゲキドーエモルギー  
スペシャルver.…1



### 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注意 (ちゅうい)

●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。




くちにいけない

〈使用上の注意〉●袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください

## TOKUSATSU ACTION FIGUREの可動域

※TOKUSATSU ACTION FIGURE ギャバン・インフィニティを例に説明します。


1 むねかどう こしかどうぶぶん じょうげ  
胸可動・腰可動部分には上下スライドがあります。



2 さゆう こかんせつ ひだ  
左右の股関節にはスイング・引き出しがあります。



3 かた つね うで おおひだ  
肩の付け根から腕を大きく引き出すことができます。




## エモルギアの遊び方

エモルギアの天面パーツを矢印の方向に回します。

→絵柄が変わります。

しょうめん  
【正面】



エモルギア ゲキドーエモルギー  
スペシャルver.




べつ う デラックス れん どう あそ  
別売りのDXギャバリオントリガーとの連動遊び

くわ デラックス とり せつ ざんしよ  
※詳しくはDXギャバリオントリガーのWEB取説もご参照ください。

へん しん あそ  
変身遊び

1 ギャバリオントリガー本体の  
そくめん 側面パーツを矢印の方向に変形させます。



2 エモルギアの天面パーツを  
やじるし ほうこう まわ 矢印の方向に回します。  
えから か →絵柄が変わります。




3 ①エモルギアを図のように装填部に装填します。  
→LEDが発光し、「装填音」と「変身待機音」が鳴ります。  
②側面パーツを戻します。



※エモルギアを取り外す  
さい 際は、矢印と逆方向に  
て とはず 手で取り外します。

4 トリガーを短押しします。  
→「変身音」が鳴ります。  
※「変身待機音」中にトリガーを  
なが お 長押しすると、「変身完了音」が鳴ります。  
※「変身音」中にトリガーを押すと  
へん しん かんりよ おん な 「変身完了音」が鳴ります。

※「特殊技待機音」中、  
いっていじ かん そう さ じ どう てき 一定時間操作をしないと自動的に、  
とくしゅ わざ はつ どう おん な 「特殊技発動音」が鳴ります。



こうげきあそ  
攻撃遊び

へんしんあそあとおこな  
※変身遊び後に行います。

たんお  
トリガーを短押しします。

じゅうげきおんな  
→「銃撃音」が鳴ります。

なかおおなおんせいな  
※長押しでも同じ音声が鳴ります。

