


ガンダムミキシマイズ RX-78-2 ガンダム の遊び方

セット内容



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部分には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

使用上の注意

●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。●本商品を


4 ようぶ 腰部




※パーツが外れていた場合




5 きやくぶ 脚部




x2





x2






6



7 バックパック



8 ぶき 武器



※パーツの先端を滑り込ませるように入れます。



※パーツ全体を押し付けるように固定します。

