

デラックス DXギャバリオントリガー& ギャバリオンドルネードセットの遊び方

●「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」関連玩具についてのよくあるご質問はこちらをご覧ください。

【超宇宙刑事ギャバン インフィニティ関連玩具よくあるご質問】

バンダイお客様サポート

※通信料はお客様のご負担となります。

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

※この商品には、必ず新品の電池を使用してください。

※ギャバリオントリガー本体の電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約5時間程度となります。

※ギャバリオンドルネードの電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約70分程度となります。

セット内容

ギャバリオントリガー
本体…1



エモルギア(絵柄3種版)
(ゲキドーエモルギア)…1



エモルギア(絵柄2種版)
(キットイーネエモルギア)…1




エモルギア
(ジマンガダー
ジーシーアール
GC-R)…1



ギャバリオンドルネード一式


胴体…1




翼パーツ(L)…1



翼パーツ(R)…1



頭部…1



尻尾…1



リスペクトロン K.I. …1



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。

〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。●本体を持ち上げるときは胴体の部分を持ってください。●本商品には、対応している商品以外はセットしないでください。故障や破損の原因となります。



くちにいけない



保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、
注意していただきたいことを記載しております。
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。



振り回さない!!





振り回さない!!



取り外し注意!!

尻尾を取り外すときは
折り曲げるように
取り外してください。



※まっすぐ引っ張って
取り外さないでください。



●遊び方については、それぞれの商品のWEB取説をご覧ください。

デラックス
DXギャバリオントリガーWEB取説



エモルギアシリーズ(絵柄3種版/絵柄2種版)WEB取説



デラックス
DXギャバリオンドルネードWEB取説



※通信料はお客様のご負担となります。