

# プリキットライト キュアアルカナ

対象年齢3才以上

とりあつかいせつめい  
取扱説明

●画像はイメージです。  
●取扱説明(本サイト)は必ずお読みください。

## セット内容

- プリキットライトキュアアルカナ…1個
- プリキュアマコトジュエル  
キュアアルカナ ver. …1個

## 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注意 (ちゅうい)

- 本商品は電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点灯を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラス)と－(マイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

《使用上の注意》●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が変わる場合があります。●取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●付属のジュエルは、対応商品以外にはセットしないでください。破損の恐れがあります。



## あそぶまえに

### セット内容と各部名称

- プリキットライトキュアアルカナ…1個



- プリキュアマコトジュエル  
キュアアルカナ ver. …1個



### 電池の入れ方


必ず保護者の方が行ってください。

※LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。



- ①絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。
- ②背面の電池ふたのネジを十字ドライバーで矢印の方向に回し、電池ふたを取り外します。
- ③古い電池を取り外し、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を＋に注意してセットします。
- ④電池ふたの突起と本体のミゾをあわせ、ネジを②と逆方向に回してしっかりと閉じてください。

ボタ<sup>お</sup>ンを押すと、プリキッ<sup>ひか</sup>トライトが光るよ!



※ボタ<sup>お</sup>ンを押している間<sup>あいだ</sup>のみ<sup>ひか</sup>光ります。



別<sup>べつ</sup>売<sup>う</sup>りのシャインアルカナ<sup>とく</sup>ロッド<sup>べつ</sup>にセッ<sup>おん</sup>ト!  
キュアアルカナ<sup>せい</sup>の特<sup>さ</sup>別な音<sup>おと</sup>声<sup>こゑ</sup>が聞<sup>き</sup>けるよ!



いろ  
ピンク色の  
ゆり はな  
百合の花ことばは  
おも  
「思いやり」



別<sup>べつ</sup>売<sup>う</sup>り  
プリキュアマコトジュエルを  
セッ<sup>あそ</sup>トして遊<sup>あそ</sup>んでみよう!

おでかけしよ<sup>あそ</sup>お世話<sup>あそ</sup>して、かわいがってや  
おしゃべりポチタン

くるっと巻<sup>ま</sup>き回<sup>くわ</sup>せ  
ジュエルキュアウォッチ