

デラックス かく じゅう DX角獣ゴウカク の遊び方

●「角獣ハンター オメガホーン」関連玩具についてのよくあるご質問はこちらをご覧ください。

【角獣ハンター オメガホーン関連玩具よくあるご質問】



バンダイお客様サポート



※通信料はお客様のご負担となります。

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

セット内容

角獣ゴウカク…1



ゴウカクエゴルギア…1



※セット内容の状態は
ゴウカクAとゴウカクBが合体した状態です。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部分には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいけない

＜使用上の注意＞●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

かくぶめいしょう
各部名称

かくじゅう
角獣ゴウカク



しょうめん
【正面】ゴウカクA



しょうめん
【正面】ゴウカクB



あそかた
エゴルギアの遊び方

エゴルギアのボタンを押します。

→ ボタンを押すたびに絵柄が変わります。

しょうめん
【正面】



角獣ゴウカクの分離方法とゴウカクA/ゴウカクBの変形方法

※セット内容の状態が角獣ゴウカクです。

角獣ゴウカクを
図のようにゴウカクAとゴウカクBに分離させます。

【側面】



ゴウカクA

ゴウカクB

ゴウカクAの変形方法

1 ゴウカクAの前足と後ろ足を図のように変形させます。



※反対側も同様です。

2 頭部を図のように変形させます。



【正面】



ゴウカクA完成!

ゴウカクBの変形方法

1 ゴウカクBの足先を図のように回転させます。



2 前足と後ろ足を図のように変形させます。



※反対側も同様です。

3 角を図のように変形させます。



4 頭部を図のように変形させます。



ゴウカクB完成!

※角獣ゴウカクに戻す場合はの逆の手順で行ってください。

パーツが外れてしまった場合…

※ゴウカクAで説明します。

※後ろ足、角はゴウカクA/ゴウカクBの共通のパーツです。

どちらに取り付けていただいても問題ございません。

※難しい場合は保護者の方が行ってください。

うし あし 後ろ足

後ろ足の凹部をゴウカクAの
凸部に図のように取り付けます。



※反対側も同様です。

まえ あし 前足

前足の凸部をゴウカクAの
凹部に図のように取り付けます。



※反対側も同様です。

ちゅう い ～注意～

図のようにゴウカクAの場合は内側に曲がっているもの、
ゴウカクBの場合は外側に曲がっているものが正となります。




ゴウカクA



ゴウカクB

つの 角

角をゴウカクAの
頭部に図のように取り付けます。



べつ う かくじゅう がっ たいじゅん び
別売りの角獣エンカクとの合体準備

かくじゅう
※角獣ゴウカクをゴウカクA/ゴウカクBに分離した状態から説明します。

れい せつめい
※ゴウカクAを例に説明します。 ゴウカクBも同様に變形させてください。

1 ゴウカクAの頭部を図のように變形させます。



2 つの す へんけい
角を図のように變形させます。



3 まえ あし うし あし す
前足と後ろ足を図のように
へんけい
變形させます。




がっ たいじゅん び かん びょう
合体準備完了!


もと もど ぎゃく てじゅん おこな
※元に戻すには逆の手順で行います。

別売りの角獣エンカクとの合体

- ※別売りの角獣エンカクと
角獣覚醒器 オメガホーンを使用します。
- ※オメガホーン(合体武装)に
エゴルギアを装填する前の状態から
説明します。




- 1 エンカクの足先(L/R)の底面にある突起を図のように展開させます。




- 2 エンカクの足先(L/R)を図のように回転させます。



- 3 エンカクの足先にゴウカクを図のように取り付けます。



- 4 エンカクの前足(L/R)を1クリック、後ろ足(L/R)を2クリック、エンカクの頭部それぞれを矢印の方向に図のように変形させます。



れんどうあそ ゴウカクエゴルギアとの連動遊び

※ゴウカクエゴルギアは右図の
えから じょうたい はじ
絵柄の状態から始めます。



1

オメガホーンの
エゴルギア装填部
ゴウカクエゴルギアを
図のように取り付けます。
→「合体完了音」が鳴ります。

※何もせずに放置していると、
約10秒置きに
3種類の「鳴き声」が
順番に鳴ります。



2

ゴウカクエゴルギアのボタンを押します。
→ゴウカクエゴルギアの絵柄が変わり、
「待機音」が鳴り、その後「合体必角技音」が鳴ります。



※角獣覚醒器 オメガホーンでのエゴルギア連動遊びは
エゴルギアシリーズ(絵柄3種版/2種版)のWEB取説を確認してください。

<https://toy.bandai.co.jp/manuals/pdf.php?id=2852476>

WEB取説

