

TOKUSATSU ACTION FIGURE

キャプテン・オメガホーン の遊び方

●「角醒ハンター オメガホーン」関連玩具についてのよくあるご質問はこちらをご覧ください。

【角醒ハンター オメガホーン関連玩具よくあるご質問】



バンダイお客様サポート



※通信料はお客様のご負担となります。

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

セット内容

キャプテン・オメガホーン…1



オメガホーン…1



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。




くちにいけない

＜使用上の注意＞●袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください

TOKUSATSU ACTION FIGUREの可動域

1

むね かどう こし かどう ぶぶん しょうげ
胸可動・腰可動部分には上下スライドがあります。



2

さゆう こかんせつ ひだ
左右の股関節にはスイング・引き出しがあります。



3

かた つ ね うで おお ひだ
肩の付け根から腕を大きく引き出すことができます。

