©SOTSU · SUNRISE

取扱説明書
対象年齢15歳以上

GUNDAM HEAD COLLECTION VOL.2

⚠注　意 お買い上げのお客様へ　必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入った時は、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服についた時は水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かないところに保管してください。●ボタン電池はなめたり口に入れたりしないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。

組み立て方 タイプ１を例に説明します。他のタイプも手順は同じです。

【側面】



赤色のミゾに合わせて
側面パーツを取り付けます。
（反対側も同様に行います。）

【正面】

①アンテナを取り付けます。
②頭部を台座に垂直に差し込みます。

電池交換（発光スタンドのみ）

LR44 × 2
ボタン電池（LR44）2個使用（付）
●セットされている電池は、テスト用です。

【台座底面】



①電池蓋を外します。
　ドライバーでネジを緩め、電池蓋を取り外します。
②古い電池を取り出し、新しい LR44 電池 2 個（別売り）を入れます。
　＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
③電池蓋を戻します。
　電池蓋を元に戻し、ネジを締めます。

【台座背面】



台座底面のスイッチを「○（オン）」にすると、頭部が発光します。

※発光が弱くなったら電池を交換してください。
※遊び終わった後は、必ずスイッチを「×（オフ）」にしてください。