



©石森プロ・東映

SUPER BEST
変身ベルト

ビルドドライバー
BUILD DRIVER

とりせつ
WEB取説

あそ かな
の遊び方

セット内容



ビルドドライバー本体…1




ベルト留め…1




ラビットフルボトル…1




タンクフルボトル…1



ベルト右(R)…1



裏側に R の
刻印があります。



裏側に L の
刻印があります。

ベルト左(L)…1

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、電池を飲み込んだとき、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあります。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。





くちにいれない


〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合は電源スイッチを入れ直してください。●ビルドドライバーには、フルボトル以外は取り付けられません。他のものを無理に取り付けると、破損する場合があります。●フルボトル側面の2次元コードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合に2次元コードを読み取れないことがありますのでご注意ください。

各部名称

ビルドドライバー



フルボトル



フルボトルの遊び方



フルボトルを上下に振ります。
→内部パーツが上下に可動します。




注意!! 保護者の方へ

本商品をご使用前に、本書をよくお読みいただき、お子様へご説明ください。

指はさみに
注意!!

ビルドドライバー
本体と、ベルトの間に
指をはさまないように
注意してください。



遊ぶ前に… 乾電池の入れ方 ※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチが×(OFF)になっていることを確認してください。
 音声小さくなって聞き取りにくくなったり、
 音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする
 場合や、LEDの反応が悪くなった場合は、
 すべて新しい電池に交換してください。

① 電池ぶたを取り外します。


- ①-1 バックル裏側の電池ぶたの穴を
 細い棒などで押しながら、
- ①-2 電池ぶたを矢印の方向にスライド
 させて、取り外します。

② 乾電池を入れます。

単4乾電池3本(別売り)の⊕-をそれぞれ
 間違えないように入れます。


③ 電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミノを合わせ、
 スライドさせて閉じます。



電源の入れ方

バックル裏側の電源スイッチを
 ○(ON)にします。
 →起動音が鳴り、LEDが光ります。



電池を使用する際は、
 次の項目に注意して
 ください。


※未開封の新しい電池を使用してください。種類や銘柄の違う電池、
 メーカーの違う電池を混ぜて使用しないでください。
 ※電池の⊕-を間違えないように入れてください。

※遊び終わったら電源をOFFにしてください。
 また、長時間使用しないときは必ず乾電池を
 取り外してください。


ビルドドライバーの組み立てと装着の仕方 ※セット内容の状態から始めます。

1 ベルト右(R)・ベルト左(L)の取り付け

ビルドドライバー本体裏側の凹ジョイントの刻印(R・L)と
 ベルト右(R)・左(L)裏側の刻印(R・L)を、
 矢印の向きに合わせてください。【裏側から見た図】




- ① ベルト右(R)の着脱ボタンを
 上下同時に押しなが
 ら、
- ② ビルドドライバー本体裏側の
 凹ジョイント(R)に、
 凸ジョイントを合わせます。




- ③ 着脱ボタンを離して、
 凹凸ジョイントをしっかりと
 はめ込みます。

※ベルト左(L)も同様にいきます。



2 ベルト留めの 取り付け

ベルト留めに
 ベルト左(L)を通します。



3 ベルトの調整




- ① ベルト左(L)が
 そりがわ
 外側になるように
 こし
 腰に巻き付け、
 体に合わせた位置で
 2つの突起を
 はめ込みます。


- ② ベルト留めを、ベルトが
 重
 なっている部分まで
 移動させます。



パチンと音がするまで、はめ込みます。




かん せい
完成!!



ベルトを取り外す時は…

- ① 着脱ボタンを上下同時に押しなが
 ら、
- ② ベルト右(R)を矢印の方向に引っ張って
 取り外します。


※ベルト左(L)も同様にいきます。



へん しん あそ
変身遊び! ※ビルドドライバー完成の状態から始めます。 ※説明のため、ベルト(右・左)は省略しています。

1 フルボルのフタを正面にします。


フルボルのフタを回転させて
絵柄を正面に向けます。



2 ビルドドライバーにラビットフルボルをセットします。

ラビットフルボルを逆さにして
ビルドドライバーのスロット1に
カチッと音がするまで差し込みます。
→着脱音とセリフが鳴り、LEDが光ります。



※図を参考にセットする向きにご注意ください。



3 ビルドドライバーにタンクフルボルをセットします。

タンクフルボルを逆さにして
ビルドドライバーのスロット2に
カチッと音がするまで差し込みます。
→着脱音とセリフ、待機音が鳴り、
LEDが光ります。


※待機音は約30秒で止まります。



4 レバーを回転させます。

レバーを回転させます。
→ギアが回転し、レバー回転音と
変身音が鳴り、LEDが光ります。
フルボルの内部パーツが
上下に可動します。

※ラビットフルボルを
スロット2に、
タンクフルボルを
スロット1に
セットしても発動する
音は同じです。



ひつ さつ わざ あそ
必殺技遊び! ※「変身遊び!」の後に行います。

レバーを回転させます。


レバーを回転させます。
→ギアが回転し、レバー回転音と
必殺技音が鳴り、LEDが光ります。
フルボルの内部パーツが
上下に可動します。



フルボルの取り外し方

フルボルを、
スロットから真上に
引き抜きます。
→着脱音が鳴ります。

※どちらの
スロットも
共通です。



別売りのフルボトルを使って、フルボトルチェンジ遊び! ※「変身遊び!」の後に行います。


※別売りの「SUPER BEST DXフルボトルセット3」に付属するハリネズミフルボトルを例に説明します。

- ※「フルボトルの取り外し方」と同様の手順で、タンクフルボトルを取り外します。
- ※「変身遊び!」①～③と同様の手順で、ハリネズミフルボトルをセットします。



ハリネズミフルボトル (別売り)

- ※「ベストマッチ」というセリフは特定の組み合わせで、フルボトルをセットしたときのみ鳴ります。



レバーを回転させます。

- レバーを回転させます。
- ⇒ギアが回転し、レバー回転音と変身音が鳴り、LEDが光ります。
- フルボトルの内部パーツが上下に可動します。

- ※「ベストマッチ」というセリフが鳴らないフルボトルの組み合わせの場合、変身音は共通の変身音が鳴ります。

- ※「ベストマッチ」というセリフが鳴らないフルボトルの組み合わせで、必殺技遊びをした場合、セリフは「ボルテックアタック!」になり、必殺技音が変わります。

