

あそ
まえ
よ
遊ぶ前に読んでね

たまごっち ミーツ

©BANDAI,WIZ Tamagotchi meets 取扱説明書



もくじ

■本体の説明	4	●ファミリー	18
■はじめに…たまごっちの誕生	5	●マイタウンでおでかけ	19
■たまごっちの成長	7	●タウンのそとへおでかけ	20
■画面の見かた	8	●たからばこ	23
■お世話のしかた	8	●てちょう	24
●じょうたい・せってい	9	●きゅうきゅうばこ	25
●ごはん・おやつ	10	■電池交換について	26
●トイレ・おふろ	11	■こんなときは	26
●庭	11	■こんなときはスタートボタンを押してください	27
●ツーしん	12		



⚠ 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲、窒息などの危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注意 (ちゅうい)

●本商品は電波を使用した無線設備のため、病院内や航空機の中などでは使用しないでください。

●本商品は電子部品、スピーカー、磁石などを使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液漏れの危険があります。下記に注意してください》

●充電式電池を使用する場合は、対応の充電式ニッケル水素電池以外の電池を使用しないでください。充電の方法については、充電器本体の説明を絶対に守ってください。

●十一（プラスマイナス）を正しくセットしてください。

●長時間遊ばないときは電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。

●ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対に避けてください。

●商品本体や電池が水にぬれたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。

●水や火の中に入れたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。

●火の近く、高温・多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。

●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。

⚠ 注意 (ちゅうい)

●電池の交換は保護者が行ってください。

●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。

●アプリとの通信・たまフォトスポットでのたまフォト撮影で使用する2.4GHzの周波数は、いろいろな機器（スマートフォン・タブレット・無線LAN・電子レンジ等）に使用されており、電波が干渉することで通信がうまくいかなかったり、他の機器の動作に影響を及ぼす可能性があります。



くちにいれない



みずにぬらさない



ひにちかづけない


たいしようねんれいさいいじょう
対象年齢6才以上

《使用上の注意》


●消失したデータについては補償はいたしかねますのでご了承ください。●故障の原因になりますので、本体を水中に入れたりぬれた手で操作したりしないでください。また、湿気の多いところでの使用・保管は避けてください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になるところでの使用、保管は避けてください。●本商品の可動部分・取付部分を無理な方向に強く引張ったり、曲げたりしないでください。●透明カバー、トレイ、袋は樹脂材ですので開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●テレビなど、他の赤外線リモコンで誤動作する場合があります。●太陽光の当たる窓際や蛍光灯の真下などでは誤動作する場合があります。●太陽光などの強い光の下では通信できません。●誤動作した場合はスタートボタンを押してください。●通信部にシールなどを貼らないでください。通信できなくなります。●通信部との間に障害物があると赤外線を感知しなくなり通信できません。●通信中は本体を動かさないでください。●占い・おまじないは、将来に起きた出来事を保証するものではありません。●時計精度:日差±10秒以内 ●本商品は電波法に規定する特定無線設備の型式指定を受けています。型式名: GPBTM03B

本体の説明

表面



裏面



基本操作

Aボタン
お世話アイコン選択
各種選択

Bボタン
決定

Cボタン
キャンセル
戻る

時計・誕生日
入力操作

Aボタン
数字を順に選択

Bボタン
決定・次に進む

Cボタンを2回押す
1つ前の選択に戻る

Cボタンを押しながらAボタン

数字を逆の順番に選択

※文字入力について、詳しくはP.6をご覧ください。




故障の原因になりますので、本体を水の中に入れたり、ぬれた手で操作したりしないでください。また、湿気の多いところでの使用・保管は避けてください。

はじめに…たまごっちの誕生


※たまごっちみ一つで楽しく遊ぶために、以下の操作を必ず行ってください。

①電池の入れ方



本体裏面の開閉ボタンをお先の細い棒などで押しながら、電池ブタをスライドさせて開きます。

単4乾電池2本使用




※乾電池を使用する際は、アルカリ乾電池をお使いください。
※充電池を使用する際は、対応の充電池「エネループ」・「充電式エボルタ」以外を使用しないでください。
※エネループ・充電式エボルタの各3モデル（ハイエンド、スタンダード、お手軽）に対応しています。

※「エネループ」・「エボルタ」はパナソニックの登録商標です。


②各種登録・たまごっちの誕生



詳しく述べ(P.4)



詳しく述べ(P.4)



詳しく述べ(P.6)



詳しく述べ(P.7)

時計セットから順番に設定を終わらせると部屋にたまごが現れて、約1分後にたまごっちが誕生します！
※性別はランダムです。同じ性別が続くこともあります。

文字入力のしかた

①文字を入れる場所を、カーソルを動かして決定してください。(選んでいる場所はカーソルが点滅します)

場所を決定…Bボタン
カーソルを順に動かす…Aボタン
カーソルを逆に動かす…Cボタン

②入れたい文字が含まれている「行」を選んでください。
※ひらがなの行 → 記号 → 顔文字 → カタカナの行 → 数字 → 英字 → 終了(下記④を参照)
の順に表示されます。

行を選ぶ…Aボタン
行を決定…Bボタン

③入れたい文字を選んで決定してください。

文字を選ぶ…Aボタン
文字を決定…Bボタン

④文字入力を終わらせたいときは、入力決定画面で「はい」を選んでください。

- 入力決定画面の出しかた(3通り)
 - ・「行」を選ぶときに「➡(終了)」を選んでBボタンを押す
 - ・文字を入れる場所の末尾までカーソルを動かしてAボタンを押す
 - ・文字を入れる場所の末尾で文字を選んでBボタンを押す

これでけってい?

はい
いいえ

入力決定画面

●省電力モードについて

約30秒間ボタン操作が無かったときは、画面が消えて省電力モードになります。ボタンのどれかを押せば画面が点灯して元の状態に戻ります。

たまごっちの成長

たまごっちは成長していくと見た目や特徴が変わるよ。お世話のしかたでそのパターンも変化! 育ったたまごっちによって寝る時間も違うから、いつも見ててあげてね!

成長例

*たまごのデザインおよび育つキャラクターは、商品のバージョンによって異なります。



たまごっち同士を結婚させて、2人の特徴に似た子どもが生まれることをmixというよ!
世代が変わることごとに、毎回違った見た目のたまごっちに成長するかも!?




双子が生まれる!?

ふたごときどき、双子が誕生するよ!
双子は兄弟や姉妹でそっくりに育ったり、
違った見た目に成長したりするよ!




大きくなってもそっくり? それとも…?

画面の見たた



お世話のしかた

いろいろなお世話アイコンでたまごっちをお世話しよう！



じょうたいせってい

たまごっちの状態をチェックしたり、本体の設定を変えたりできるよ！


じょうたい
プロフィール
せってい

はじめに、見たい項目を選んで決定してね。




じょうたい

Aボタン: 表示切り替え



プロフィール

あなたのプロフィールが表示されるよ！




●たまごっちみーつアプリについてはP.16・17の説明を見てね。

せってい

たまごっちみーつ本体の設定を変更できるよ!

じがんせってい
あがるせってい
サウンドせってい
アイコンパック



変更したいもの
を選んで決定し
てね。

- <じかんせってい> <あかるせってい> <サウンドせってい> <アイコンパック>
- 時間の変更ができるよ。
- 画面の明るさを変えられるよ。
- 音のオン/オフを切り替えるよ。
- お世話アイコンの下のデザインが変えられるよ。

Aボタン:暗くなる Bボタン:明るくなる Cボタン:設定終了

●お世話アイコンの下のデザイン(アイコンパック)が 変えられるよ!

遊びに行くおでかけ先がオープンして、新しいデザインを入手すると、「せってい」のアイコンパックのメニューが選べるようになるよ!



4. ごはん・おやつ

おなかが減ったり、あいじょ一度が少なくなったら
食事をさせよう!

行きたい場所を選んで決定してね。

((DL) ダウンロードについてはP.16をチェック!



次に、食べさせるものを選んで決定しよう。

たまごちによつては好き嫌いがあるから、いろいろと試そう!

※「カフェレストラン」の食事では、ごっちはポイントが必要です。

れいぞうこの
アイテム分類



=おなかメーターアップ



=あいじょ一度アップ

●「おやつ」をあげるとあいじょ一度が増えるよ! 中にはおなかメーターが増えるものも!?

トイレ・おふろ

たまごっちがうんちをしたそなときや
かからだよこ
体が汚れたら連れて行ってあげよう!



つ連れて行きた
い
場所を選んで決
いて
定してね。

●トイレ



たまごっちがうんちをしたくて
そわそわしているときは、トイレ
に行かせよう!(お部屋にうんち
をしたら、掃除をしてあげよう。)

●おふろ



たまごっちをおふろに
入れて、きれいにして
あげよう!

庭

通常待機画面でBボタンを押すと、庭に出られるよ!

庭ではいろいろなイベントが起きたり、たまペットが遊びに来たりするよ!

たまペットと暮らそう!



おどうぐを置こう! たまペットが来た! たまペットが結婚! たまペットのこどもが
生まれたよ!

①庭におどうぐを置くと、たまペットが遊びに来るよ!

「たからばこ」から庭に置く「おどうぐ」を選び、「にわおく」を選んで決定しよう。

②庭にたまペットが来ると、一緒に暮らすかどうか選べよ。暮らしたい場合は「はい」を選んで決定しよう!

③ときどき庭に行ってたまペットのようすを見よう。たまペットの結婚相手が現れるかも!

④たまペットが結婚するとたまごが生まれて、こどもが誕生!

*たまペットは反抗期から一緒に暮らせるようになるよ。

*たまペットと暮らしていないときにおどうぐを片付けたい場合は、「アイテムをかたづける?」で「はい」を選んで片付けよう。

*たまペットはしばらく会いに行かないといなくなってしまうよ。

*たまごっちが次の世代になると、たまペットはいなくなるよ。

●友達のたまペットと結婚させよう! 「ツーしん」から「たまペットm!x」を選んでね。(→P.15)

ツーしん


いろいろなツーしんやダウンロードで遊ぼう!

たまごっちみーつ
たまごっちm!x
ダウンロード
アプリ

はじめに、どの通信を行ふかを選んで決定してね。

- 「たまごっちみーつ」…たまごっちみーつ同士でツーしん遊び(→P.13)
- 「たまごっちm!x」…Tamagotchi m!xとツーしん遊び(→P.15)
- 「ダウンロード」…たまごっちみーつステーションなどからダウンロード(→P.16)
- 「アプリ」…たまごっちみーつアプリで遊ぶ(→P.16)

たまごっち同士のツーしんのしかたと注意



約5cm

約20度

お互いのたまごっちの通信部の高さを水平にし、左記の範囲内で行ってください。

※太陽光などの強い光の下では通信できません。

※近付けすぎると、通信できないことがあります。

※たまごっちみーつは「たまごっちみーつ」および「Tamagotchi m!x」以外のたまごっち本体とは通信できません。



通信待機画面

お互いがこの画面になつたら、Bボタンを押してね。

●通信中は画面をしっかり見ていてね!



この画面が消したら通信部を離してOKだよ。
※この画面の間はボタンを押さないようにしてね!



この画面が表示されたらBボタンを押して通信待機画面に戻って、やり直してね。

たまごっちみーつ

たまごっちみーつと通信

あそぶ
アイテムこうかん
プロポーズ
おぞかけ

はじめに、どのメニューで遊ぶかを選んで決定してね。



●あそぶ 友達のたまごっちと遊ぼう!

- ①「あそぶ」を選んで決定すると通信待機画面になるよ。
※友達のたまごっちみーつも同様に操作して通信待機画面にしてね。
- ②2人の本体を向かい合わせ、Bボタンを押してね。
- ③通信が成功すると、以下のどちらかが始まるよ!
※双子の場合、必ず「訪問」が始まるよ!

●訪問



たまごっち達がどちらかの家で一緒に遊ぶよ!

●記念写真



友達のたまごっちと一緒に写真を撮るよ!
※撮った写真はお互いの「たまフォトにつき」(→P.25)に保存されます。

●アイテムこうかん 友達とアイテムを交換しよう!

- ①通信する友達同士でアイテムをあげる人ともらう人を決めてね。
- ②通信メニューで「アイテムこうかん」を選んでね。

あそぶ
アイテムこうかん
プロポーズ
おぞかけ

あげる
もらう



- ③あげる人は、あげるアイテムの種類を選んだ後、アイテムを選んで決定すると通信待機画面になるよ。
- ④お互いの画面が通信待機画面になつたら2人の本体を向かい合わせ、Bボタンを押すとアイテム交換が始まると。



※友達からアクセサリーをもらったときにフレンド期以外だった場合は、まだ受けられないよ。フレンド期になってから、たからばこを確認してね。



※「もちもの」のアイテムはあげると消えるよ。
※「おみせ」のアイテムはあげても消えないよ。

●プロポーズ

ともだち 友達のたまごっちにプロポーズしちゃおう!



①プロポーズをしたいときは通信メニューで「プロポーズ」を選びます。

※自分のたまごっちが双子の場合は、「プロポーズ」を選んでから双子のどちらを結婚させるかを選んで決定します。

友達のたまごっちが双子の場合、友達のたまごっちみ一つでも「プロポーズ」を選択してください。

②友達のたまごっちみ一つも通信待機画面になっている状態で、どちらかがBボタンを押して通信を始めます。通信が成功すると、プロポーズをした方のたまごっちが相手のリビングに行き、プロポーズをします。

※お互いが「プロポーズ」を選んでいた場合は、そのまま結婚します。

③プロポーズされた方は結婚を「する」か「しない」を選んで決定します。その後、再び通信待機画面になるので、2人の本体を向かい合わせて通信を行います。


④プロポーズが成功した場合、2人は結婚!たまごが2つ生まれます。

その後片方がたまごを1つ連れて帰り、お互いに次の世代の生活が始まります。

※プロポーズができる条件:「相手のたまごっちが異性」「お互いのたまごっちがフレンド期」「相手がたまごっちみ一つ」「相手がたまごっちみ一つステーション」

●おでかけツーしん

ともだち 友達と「タウンのそとへおでかけ」しよう!



①通信メニューで「おでかけツーしん」を選んでね。

②自分のおでかけさきに行く人は「きてもらう」を選んでね。

相手のおでかけさきに行く人は「あそびにいく」を選んで決定すると通信待機画面になるよ。

③「きてもらう」を選んだ人は、おでかけさきを選んで決定すると通信中画面になるよ。


④お互いの画面が通信待機画面または通信中画面になったら2人の本体を向かい合わせてBボタンを押そう。

「きてもらう」を選んだ本体の画面にたまごっちが現れて、一緒に出かけするよ!

※おでかけしたエリアが「あそびにいく」を選んだ本体上でまだ行けない場所だった場合は「おでかけツーしん」のあと行けるようになるよ!

●たまペットm!x

ともだち 友達のたまペットとm!xさせよう!



※庭(→P.11)でたまペットが暮らしていない場合は「たまペットm!x」を選べません。

①お互いのたまペットをm!xさせたいときは、それぞれ通信メニューで「たまペットm!x」を選びます。

②友達のたまごっちみ一つも通信待機画面になっている状態でどちらかがBボタンを押して通信を始めます。通信が成功すると、どちらかの庭に相手のたまペットが現れて結婚します。その後、お互いのたまペットがたまごを連れて帰ります。

③たまごから次世代のたまペットが生まれて、庭で暮らし始めます。

たまごっちm!x



はじめに、どのメニューで遊ぶかを選んで決定してね。

●あそぶ

ともだち 友達のたまごっちと遊ぼう!

①「あそぶ」を選んで決定すると通信中画面になるよ。
※友達のTamagotchi m!xも同様に操作して通信待機画面にしてね。

②2人の本体を向かい合わせてね。

③通信が成功すると、たまごっちみ一つの方に友達のたまごっちが遊びに来るよ!



●アイテムをもらう

ともだち 友達からアイテムをもらおう!

①たまごっちみ一つの方は「アイテムをもらう」を選んで決定し、通信中画面にしよう。

②相手のTamagotchi m!xの方は通信メニューで「アイテムこうかん」を選んだあと「あげる」を選んでね。あげるアイテムの種類とアイテムを選んで決定すると通信待機画面になるよ。

③2人の本体を向かい合わせてね。

通信が成功すると、友達のたまごっちからアイテムがもらえるよ!

※アイテムこうかんはたまごっちみ一つの方は「もらう」のみ、

Tamagotchi m!xの方は「あげる」のみになります。

※おでかけさき、ミニゲームはもらうことができません。




ダウンロード

たまごっちみーつステーションなどと通信

アイテムやりピングなどをダウンロードしよう!
ミニゲームや各種アイテムなど、いろいろなものを
たまごっちみーつステーションなどからダウンロード
できるよ!

DLマークの付いて
いる項目は、ダウン
ロードできるよ!

●配信するデータはST対象外です。



●ダウンロードアイテム保存先・保存数

- ミニゲーム→「たまデバ」ゲームコーナー(P.19)…2
- リピング→「たまデバ」リフォーム(P.19)…8
- おどうぐ→「たまデバ」アイテムショップ(P.19)…15
- アクセサリー→「たまデバ」たまファッショ(P.19)…8
- ごはん・おやつ→「カフェレストラン」(P.10)…各20
- おでかけさき→「タウンのそとへおでかけ」(P.20)…2

アプリ

たまごっちみーつアプリと通信

スマートフォンまたはタブレットにたまごっちみーつアプリをダウンロードすると、
育てたたまごっちをおでかけさせたり、アイテムのダウンロードができるよ!

●あそびに行く <おでかけ中画面>



※アプリ側の操作方法はアプリ内の説明を見てね。

※アプリのイメージは実際のものと多少異なることがございます。

●たまごっちが「たまごっちみーつ」に帰るときは



がえる?
はい
いいえ

「はい」を選択した後、
アプリ内の操作に従ってね。



※アプリとのツーしん途中で帰りたいとき、スマートフォンやタブレットとの通信が切れてしまったとき、電池が切れてしまったときは




がえる?
はい
いいえ



「はい」を選択してね。




Cボタンを押してね。



いまがえるとアプリのデータはもちがえれないよ
がえる
がえらない

※ツーしん途中でたまごっちが帰ると、アプリで遊んだデータは持ち帰れません。

●プレゼント



「プレゼント」を選択してね。



アプリからダウンロードしたアイテムが届くよ!

※アプリとたまごっちみーつを通信させる場合の推奨距離…30cm前後

●プレゼント保存先・保存数

- アクセサリー→「たからばこ」アクセサリー(P.23)…16
- リピングの保存先と保存数は、ダウンロードアイテムと共にだよ。
- おどうぐ→「たからばこ」おどうぐ(P.23)…24
- ごはん・おやつ→れいそうこ(P.10)…合わせて20



ファミリー

たまごっちの家族についてくることが
まとまっているよ!

パパとママのいえ
かけいす
かぞくしゃしん

行きたい場所や、見たいことを
選んで決定してね。



パパとママのいえ

たまごっちのパパとママが、あなたのたまごっちを預かってくれるよ!
パパとママのいえに連れて行けば、たまごっちのパパとママがあなたの代わりに
お世話してくれるよ! 自分でお世話できないときなどに連れて行こう!

●パパとママのいえには2代目以降遊びにいけるようになるよ。

●朝から夕方まで預かってもらうことができるよ。

夕方を過ぎるとパパとママが自宅に送ってくれるよ。


●パパとママからお世話を交代したいときは、おでかけ中画面で何かボタン
を押すと帰るかどうかを聞かれるので「はい」を選んで交代してね。

●おなかメーター、またはあいじょー度が〇のときは預けられないよ。



かけいす

育てているたまごっち
家系図が見られるよ!



1つ前の世代を見る…Aボタン

はじめに、今育てているたまごっちが表示されます。

Aボタンを押すたびに、1つ前の世代が表示されます。


※たまごっちが死んでしまうと家系図が途切れ、その次の世代は1代目からになります。

※「かけいす」に保存できるのは、現在の世代を除く15世代分です。さらに前の世代は上書き
されて消えてしまいます。※世代表示の上限は999代までです。

●アプリに家系図を たまごっちみーつアプリにおでかけすると、家系図がアプリに保存されるよ!
のこ 残そう! (たまごっちに保存されている家系図より前のものはアプリに送ることはできないよ。)

かぞくしゃしん

家族が勢揃いした写真が見られるよ!



※1代目、または一部のキャラクターには
祖父母が表示されません。

※1代目はフレンド期以降、家族写真を見られるようになります。



マイタウンでおでかけ

自分の住んでいるタウンのたまテバや
こうえんに行って楽しもう!

たまデパ
こうえん

行きたい場所を選んで
決定してね。



左記のマークがついている場所は、
買い物などにごっちはポイント(た
まごっち星のお金)が必要です。

たまデパ

((DL) ダウンロードについてはP.16をチェック!

かいもの
ゲームコーナー

たまデパにはいろんなお店が入っているよ!

はじめに買い物をしたいときは「かいもの」、ゲームをしたいときは
「ゲームコーナー」を選んでね。その後、行きたいところを選んでね。

※同じアイテムは3つまで持てます。それ以上買ってもごっちはポイントが引かれるだけなので
注意してください。

かいもの

フリー ヒョウジ むりょうゼロ
●「FREE」と表示されているものは無料(0ごっちはポイント)だよ!

リフォーム



リフォームで
部屋の雰囲気
が変わるよ!

アイテムショップ



いろんなおど
うぐがいっぱい
い♥

たまファッション



おしゃれなア
クセサリーが
いっぱい♥



ヒョウジ ジュエリー プロポーズするときに必要なゆびわが買えるよ!

ゆびわは、おでかけさきでたまともにプロポーズするときに必要だよ!(→P.21)
「ゴージャスリング」でプロポーズすれば、成功率がぐーんとUP!?

ゲームコーナー

あそ グット
ゲームで遊んでごっちはポイントをGET!!

くわ あそ かた べっし あそ かた み
ゲームの詳しい遊び方は別紙の「ゲームの遊び方」を見てね!

こうえん

いろんなイベントが起こるよ!



おしゃべり

ゼロデー

クーポンが
もらえることも…

タウンのそとへおでかけ


((DL)) ダウンロードについてはP.16をチェック!



たまともたちがいる、各エリアに出かけよう!
行きたいエリアを選んで決定してね。

●「タウンのそとへおでかけ」で行ける場所は、いくつもあるよ。
「？？」のエリアには遊んでいるうちに何かのきっかけで行け
るようになるかも… いろいろと試してみよう!

※行けるおでかけ先は、商品のバージョンによって異なります。



- あそぶもの(おどうぐ)を持って行くこともできるよ!

各エリアのひろば

ひろばで会える相手と仲良くなれば、結婚できるかも!
※ひろばの名前はエリアによって違うよ



ひろばでは、いろいろなたまごっちに出会えるよ!

●それぞれのエリアで、出会えるたまごっちが違うよ。

●おどうぐを持ってきていると、出会ったたまごっちと一緒に遊んで仲良くなれるよ。

●相手が好きなおどうぐを持って行くと、とても喜んでくれるよ!

●たまともリスト(→P.24)で、なかよし度が見られるよ!



あ
ひろばで会えるたまごっちととても仲良くなると、相手からプロポーズされるかも!
(プロポーズされる可能性があるのは、「たまともリスト(→P.24)」に登録されているたまごっちのみです。)

かのうせい
とうろく
えらぶ
ふたり
けっこん
つぎ
せ
じ
ふん
す

なかよ
あいて
えらら
けってい
ね。

「はい」を選んだら2人は結婚!

う

次の世代のたまごが生まれるよ。(→P.22)

●自分から好きなたまごっちにプロポーズすることもできるよ!(→P.21)

かく 各エリアのおみせ

かう
それぞれのエリアでしか買えないものも売られているよ!



はじめて買いたいものの種類を選んで、次に欲しいもの
を選んで決定してね。
※同じアイテムは3つまでたからばこに保存できます。
それ以上買ってもごっちポイントが引かれるだけなので注意
してください。

かく 各エリアのスポット

ゆうめい あそ
それぞれのエリアにある有名なスポットで遊ぼう!



ちが
エリアごとに違った
スポットがあるよ!
どんなことができる
かな!?

「たまホテル」のリゾートインフラ

プロポーズ

す　　あいて　　けっこん
好きな相手にプロポーズして結婚しよう!



※プロポーズするには「ゆびわ」が必要だよ。

「ゆびわ」はたまデパの「ジュエリー(→P.19)」で買えるよ。
ゆびわを持っているかどうかは、「たからばこ」→「スペシャル」で確認できるよ。
(→P.23)

※なかよし度が高いほど、プロポーズが成功しやすいよ。(→P.24)
※「たまともリスト(→P.24)」で「まだあってないよ」と表示されているたまごっち

ふたご にはプロポーズできないよ。
※双子の場合は、どちらがプロポーズするか選んでね。

じせだい 次世代のたまごっちが誕生!



ふたり 2人のたまごっちが結婚すると、たまごが現れて
けっこん あらわ 次の世代のたまごっちが生まれるよ!



だいめ 2代目からは、生まれたたまごっちに名前を付けてあげてね!
もじゅうりく 文字入力のしかたはP.6を見てね。

※16代目からは、「かけいす(→P.18)」の一番古い世代が順に消えてしまうよ。
けいす 消したくない場合は、たまごっちみ一つアプリに保存しよう!(→P.16)
※双子が生まれたときは2人それぞれに名前を付けられるよ。
ひとり なまえ つ 1人ずつ名前を付けてあげてね!

このこの
なまえをつけてね
まめラブリーッ



あたら 新しい世代の生活が始まるよ!
せだい せいかつ はじ ●幼児期まではパパママと一緒に暮らすよ。



たまホテルに預けてみよう!



タウンのそとへおでかけ →「たまホテル」→
「あづける」を選べば、あなたの代わりに
お世話してくれるよ!
自分でお世話できないときなどに連れて行こう!



●朝から夕方まで預かってもらうことができるよ。

1時間預けるごとに10ごっちポイントがかかるよ。ごっちポイントがなくなると
帰ってくるよ。

●たまホテルからお世話を交代したいときは、おでかけ中画面で何かボタンを押
すと帰るかどうかを聞かれるので「はい」を選んでね。

●おなかメーター、またはあいじょ一度が0のときは預けられないよ。

夜になる前にたまごっちを迎えて行ってあげてね。

夜になつても迎えに行かなかったときは自分でリビングに帰ってくるけど、あい
じょ一度がとても下がってしまうよ。

たからばこ

まに入れたアイテムが保存されているよ!

●アイテムは使ってもなくなるけど、人にあげるとなくなるよ。(あげられないものもあるよ。)

●同じおどうぐと同じアクセサリーは3つまで持てるよ。

●スペシャルは同じアイテムの場合、1つしか保存されないよ。

●おどうぐは24種類、アクセサリーは16種類保存できるよ。

はじめに、見たい
アイテムの種類を
選んで決定してね。


※アイテムを選んで「けす」を選択すると、アイテムを消すことができます。持っている数に関係なく、そのアイテム全部が消えます。例えば、同じアイテムを3つ持っていると、アイテムが3つとも消えます。

※ぬいぐるみ・ボール・「スペシャル」内のアイテムは消すことができません。

おどうぐ スペシャル




VRセット



VRセット

スペシャル




カメラ



VRセット

たまフォトを撮影しよう!

●カメラで自分のたまごっちを撮影できるよ!



「たまフォトにつき」に
撮った写真は…

※たまフォトスポットでたまごっちみ一つを通信させる場合の推奨距離…1m前後

撮りたいタイミ
ングでAかBボ
タンを押そう!

たまフォトスポットでカメラを選ぶと、

特別なたまフォトが撮れるよ!


たまフォトスポットは公式ホームページを見てね。

<http://tamatv.com/>


※幼児期で「パパとママのいえ(→P.18)」にいる間は、幼児期専用のおどうぐしか選べません。

※幼児期から反抗期になると幼児期専用のおどうぐは使えなくなり、代わりのおどうぐが選べるようになります。

アクセサリー



ビッグリボン



ビッグリボン

おそうじグッズ



「おそうじグッズ」
を選んで部屋を
キレイにしよう!

※アクセサリーを着けられるのはフレンド期からだよ!

電池交換について



電池が消耗すると、かんでんちがお知らせしてくれるよ。
この画面が表示されると、全ての操作ができなくなるよ。
「はじめに…たまごっちの誕生」(→P.5)を参考にして、2本とも新しい電池に交換してね。


「つづきから」を選んで決定すると、育てているたまごっちのお世話を再開することができるよ。

*「データをけす」を選択・決定すると、全てのデータが消えて初期状態に戻りますので注意してください。

*消してしまったデータについての保証はできません。

●こんなときも 電池交換
連続して遊んでいるとその間に電池が消費され、「かんでんちのお知らせ」が表示されずに、下記のような症状が出る場合がございます。その際は新しい電池に交換し、上記の「電池交換について」を参考に操作してください。

●画面が真っ暗・真っ白になったとき ●音が小さくなったとき ●画面がちらつくなど、誤作動が起こったとき



こんなときは

●たまごっち同士の通信ができない！

→お互いの通信メニューが正しいか確認してから通信をしてください。
→太陽光などの強い光の下では通信できません。
→正しい距離で向かい合わせてください。近付きすぎても失敗する場合があります。(→P.12)
→お互い通信待機画面にならたら、どちらか一方がもう一度Bボタンを押してください。
→「たまごっちみ一つ」と「Tamagotchi m!x」以外のたまごっち本体とは通信遊びができません。

●液晶の画面が見づらい！ →画面の明るさを調節してみてください。(→P.10)

●音がしなくなった！ →「サウンドせってい」を確認して「オン」にしてください。(→P.10)
●画面が真っ暗(真っ白)になる、もしくは音が出なくなりボタンを押しても、スタートボタンを押しても動かない!
→電池がなくなっている可能性があります。(かんでんち(→P.26)が表示されずに電池がなくなりてしまうことがあります。)①電池の入れ方(→P.5)を参考に、電池を交換してください。

●たまごっちが起きない！寝ない！

→たまごちは決まった時間になると自分で寝起きします。時計設定が間違っていないか時計画面で確認してください。(→P.8)
AM(午前)/PM(午後)が間違っていると、たまごっちの生活も昼夜が逆転してしまいます。

●うるう年の2月29日の日付表示は？

→本品の日付設定は「うるう年」に対応していません。うるう年の2月29日になったら「じかんせってい」(→P.10)の方法で日付を[2/29]に合わせてください。3月1日からは通常通りご使用いただけます。
※誕生日や記念日にイベントが起ることがあるので、日付・時間が合っているか注意してください。

●たまごっちみ一つステーションとのツーしんができない！

→たまごっちみ一つ本体側で選択している通信メニューが正しいかどうか、確認してください。
(たまごっちみ一つステーション側で表示された操作方法にならって、たまごっちみ一つの通信メニューを選択してください。)

●ダウンロードをしたら「アイテムがいっぱいだよ」と表示された

→アイテムの種類ごとに保存できる数が決まっています。
お店(たまデバ、カフェレストランなど)や各保存先のアイテムを消して持っているアイテムを減らせば、新たなアイテムをダウンロードできます。(→P.16)

こんなときはスタートボタンを押してください

●本体が強いショックを受けるなどで全ての機能が動かなくなったり、画面の状態がおかしいとき。
※スタートボタンを押しても画面が表示されない場合は、電池を一度取り出しても一度セットしなおしてください。


スタートボタンを押すと、つづきから/データをけす選択画面が表示されます。

※電池ブタを開閉させた場合も、自動的にスタートボタンが押されてつづきから/データをけす選択画面が表示されます。

●育成中のたまごっちのお世話を続けたい場合は、「つづきから」を選んで決定します。通常画面に戻った後「じかんせってい」(→P.10)の方法で現在の日付と時間に修正してください。

●新しいたまごっちから育てたい場合は、「データをけす」を選んで決定します。
その後、時計セット・誕生日登録・名前登録をすると新しいたまごが現れて、少しつとたまごっちが誕生します。

※「データをけす」を選択・決定すると、「てちょう」「たからばこ」「かけいず」「メッセージりえき」など全てのデータが消えて初期状態に戻りますので注意してください。



つづきから/
データをけす
選択画面


たまごっち ミーツ

Tamagotchi meets

ゲームの遊び方

「マイタウンでおでかけ」(取扱説明書P.19)のたまごっちゲームコーナーで遊べるゲームの説明だよ!

ケーキこうじょう



未完成のケーキにイチゴをトッピングしよう!

画面の右側からベルトコンベアの上にのって未完成のケーキが流れてくるよ。未完成のケーキがケーキ台に着いたときにイチゴをトッピングできるように、あなたのナウたまを動かそう。

イチゴを15回トッピングできたらゲームクリア!

モンブランが流れてくる場所や、何もない場所にいるとゲームオーバーだよ。

Aボタン: 上に移動

Bボタン: 下に移動

Cボタン: ゲームキャンセル

たいやきやさん



たいやきやさんに来たお客さんに“たいやき”を渡そう!

あなたのナウたまの上に合図がでたら、矢印の方向のボタンを押して、お客さんにたいやきを渡そう!

矢印が2つのときは、2度ボタンを押してね。

全部で10回、間違えずにたいやきを渡せたらゲームクリア!

間違ったボタンを押したり、ボタンを押すのが遅いとゲームオーバーだよ。

Aボタン: 合図が「←」のとき

Bボタン: 合図が「→」のとき

Cボタン: ゲームキャンセル

たまごっち ミーツ

Tamagotchi meets

かんちゅうい に関する注意

©BANDAI,WiZ

こんなときはスタートボタンを押してください

●本体が強いショックを受けるなどで全ての機能が動かないなったり、画面の状態があかしいとき。

※スタートボタンを押しても画面が表示されない場合は、電池を一度取り出してもう一度セットしなおしてください。


スタートボタンを押した後は、「つづきから」

を選択すれば、データは消えません。

安心してスタートボタンを押してください。

※「データをけす」を選択・決定すると、

「てちょう」「たからばこ」「かけいず」「メッセりれき」など全てのデータが消えて初期状態に戻りますのでご注意ください。




●スタートボタンを押す際(電池交換をする際)は、
A・B・Cボタンを押さないでください。(机等の上に本体を置いたままの状態で行うとA・B・Cボタンが押されてしまうことがあるので、手に持った状態で行ってください。)

かきがめん
下記の画面ではスタートボタンを押さないでください


※下記の画面では次の画面に移行するまで時間がかかる場合があります。移行中にスタートボタンを押してしまうと、データが破損したり全てのデータが消えてしまう恐れがありますのでご注意ください。



ちょっとまってね
画面



たまごから
誕生中



成長中



アイテム購入
直後



つうしん
通信中



ともだちてちょう
更新中



かぞくしゃしん
家族写真
撮影中



まめふらわっち
ファミリー

※ただし、上記の画面以外も含め
5分以上同じ画面のまま動かない時は、左記の
スタートボタンを押す操作を行ってください。

ウラに
つづく

電池交換について

●連続して遊んでいるとその間に電池が消費され、“かんでんっちのお知らせ”
が表示されずに下記のような症状が出る場合があります。
その際は新しい電池に交換し、オモテ面のスタートボタンを押す操作を行つ
てください。



かんでんっち
のお知らせ

- ▶画面が真っ暗・真っ白になったとき
- ▶画面がちらつくなど、誤作動が起こったとき
- ▶音が小さくなったとき

●なお、上記「画面が真っ暗・真っ白になったとき」以外の症状のときに電池交換をする
場合は、「通常待機画面」「庭待機画面」「就寝中」「時計画面」のときに行ってください。



通常待機画面



庭待機画面



就寝中



時計画面



オモテ
もごらん
ください