注　意

梱包材に戻して商品を保管する際は、必ず袋に入れてください。

COMPLETE SELECTION MODIFICATION

コンプリート　セレクション　モディフィケーション　変身ベルト　世紀王サンドライバー

HENSHIN BELT CENTURY KING SUN DRIVER

取扱説明書

仮面ライダー ブラックサン

Kamen Rider BLACK SUN

©石森プロ・東映 ©「仮面ライダーBLACK SUN」PROJECT

JAPANESE **取扱説明書**

©石森プロ・東映 ©「仮面ライダーBLACK SUN」PROJECT

COMPLETE SELECTION MODIFICATION

コンプリート セレクション モディフィケーション 変身ベルト 世紀王サンドライバー

HENSHIN BELT CENTURY KING SUN DRIVER

⚠注 意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品、電池がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しております。また電波を発信しますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、電池を飲み込んだとき、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋－(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

〈使用上の注意〉 ●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●商品の特性上、外観のばらつきがございます。予めご了承ください。●テレビなど、他の赤外線リモコンで誤動作する場合があります。●太陽光の当たる窓際や蛍光灯の真下などでは誤動作する場合があります。●誤動作した場合は電源を入れ直してください。●赤外線センサー反応部分の所にシールなどを貼らないでください。動作しなくなります。●赤外線センサー反応部分とかざす手の間に障害物があると赤外線センサーを感知しなくなり作動しません。

セット内容 CENTURY KING SUN DRIVER

■取扱説明書(本書)…1



世紀王サンドライバー 本体…1

※電源ONにすると各可動部が自動変形します。(詳しくはp.3をご参照ください。)



ベルト(右)…1



ベルト(左)…1

※ベルトの胴回りサイズ約74cm～92cm

ベルト止め…1

乾電池の入れ方

※電源スイッチがOFFになっていることを確認してください。
※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴ったりする場合や、LED、赤外線センサー(左右)の反応が悪くなった場合、可動部の自動変形スピードが遅くなったり、最後まで変形しきらなくなった場合は、電池を全て新しい電池に交換してください。

①電池ぶたの穴を、細い棒などで押しながらスライドさせて取り外します。
②単３乾電池３本(別売り)の⊕⊖をそれぞれ間違えないように入れます。
③電池ぶたをスライドさせて閉じます。



サンドライバーの組み立て方

1 ベルト(左)の上下のボタンを押しながら、サンドライバー本体に取り付けます。



※ベルト(右)も同様に行います。

ベルトの取り外し方

①ベルト(左)の上下のボタンを同時に押しながら、
②矢印の方向に引き抜いて外します。



2 腰まわりのサイズに合うよう、ベルト(右)のアタッチメントパーツの位置を調整します。



3 ベルト(左)とベルト(右)のアタッチメントパーツをはめ合わせます。



4 アタッチメントパーツにベルト止めを図のように巻きつけて止めます。



完成!! サンドライバー

各部名称

<変身前状態>



<変身後状態>



LED(で囲った各箇所が発光します。)





電源の入れ方：起動時のモード選択

⚠ 注　意　**※本商品は、電源ONの状態ではずっと電池を消費した状態が続きます。遊び終わったら必ず電源を切ってください。**



【裏面から見た図（電源スイッチ拡大図）】



通常モード

裏面の電源をONにします。
➡「ベルト出現音」が鳴り、可動部が自動変形し、「通常モード」として起動します。

台詞モード

「台詞ボタン」を押しながら、裏面の電源をONにします。
➡南光太郎の「変身！」の台詞が鳴り、可動部が自動変形し、「台詞モード」として起動します。
台詞モードでは、変身ポーズ音や各種攻撃音に南光太郎の台詞が付加されます。

台詞再生遊び

「台詞ボタン」を短押しします。**➡下記表の台詞が順番に鳴ります。**

	台詞
1	信彦…。
2	気が済んだか。帰るぞ。
3	力じゃ勝てない。まずは俺の指を剥がして折れ。次に足の甲を踵で踏みつけろ。 反転して手を外せ。手が残ってたら引き込んで相手を崩せ。踏み込んで肘で突け。
4	クジラ、お前も俺の敵か?
5	お前は怪人になって幸せだったか? 俺は、そう思ったことは一度も無い。 新しい創世王が生まれても、同じことを繰り返すだけだ。
6	怪人がこの世界からいなくなる。それで十分だろ。
7	お前だって何もしなかったろ。なんでゆかりを、ビルゲニアから守れなかった!
8	あの時はここで止められたよな!
9	あのキングストーンは、あいつの物だ。俺らが奪っていいもんじゃない。
10	乗れ。葵、一緒にいる間だけは、俺が守ってやる。…帰るぞ。乗れ。
11	まさか…、葵なのか…。
12	信彦、そいつは俺がやる。いいからどけ!
13	よくも葵を、怪人に…。許さん!
14	葵――!!
15	生きて戦え。戦い方を教えたはずだ。
16	必ず帰る。あの村で待ってろ。
17	怪人の命は、人間と何も変わらないと、俺はあんたに教わった。それは今でも、変わらないのか。

	台詞
18	創世王の奪い合いがしたいなら、俺もそうする。
19	50年前とは違う。…今日こそ、俺が終わらせる…!
20	これでもう…お終いだ。
21	お前は、怪人だけの世界を望むんだな。
22	断る。お前に、キングストーンは渡さない。
23	葵、大丈夫か?
24	信彦が創世王になるなら止める。
25	俺も、受け継いでるんだよ。50年前の俺が、ずっと見張ってる。 これが最後の戦いだ。
26	敗北の、意味だ。俺がダメだったら、次を、頼む。
27	そんなところに座って、創世王にでもなるつもりか。
28	信彦…。
29	それは、違う。親父たちは、俺たちに、争わせようとしたんじゃない。 争わない、俺たちだから、選んだ。…そう思ったら、ダメか?
30	俺はお前から奪う物なんて何もない。だから俺に託せ。
31	怪人は、人間だ。誰かと出会って恋をする。子供だって作る。 それで生きて、いつか死ぬ。何も特別なことは無い。
32	ゆかりが望んだ世界に、嘘は無いと、俺は思ってる。
33	信彦! …信彦 …おい! 信彦!

BGM再生遊び

「BGMボタン」を短押しします。
➡右記表の「BGM」が順番に鳴ります。

※BGMが鳴っている間に、もう一度「BGMボタン」を押すと、BGMが鳴り止みます。

順番／スタンバイ回数	BGM
1	BLACK SUN ①
2	KILLING
3	CHASE
4	Restrained at this point that time
5	BLACK SUN ②
6	MAN of SORROW

順番／スタンバイ回数	BGM
7	仮面ライダーBLACK
8	MAIN THEME(LONG ver.) ①
9	ENDLESS DESTINY
10	MAIN THEME(LONG ver.) ②
11	Declaration of war
12	Did you see the sunrise?

BGMスタンバイ機能

❶ 「BGMボタン」を**長押し**します。**➡「スタンバイ音」が鳴ります。**

※そのまま長押しし続けると、最大12回の「スタンバイ音」が鳴ります。

❷ その後、「仮面ライダーBLACK SUN」または「黒殿様飛蝗怪人」に変身すると、それぞれのタイミングで、スタンバイ回数に応じた上記表のBGMが鳴り始めます。

仮面ライダーBLACK SUN **➡「握り拳ポーズ音&ベルト出現音」のタイミングで鳴り始めます。**

黒殿様飛蝗怪人 **➡「変身音」のタイミングで鳴り始めます。**

変身遊び

仮面ライダーBLACK SUNへの変身

❶ <変身前状態>で「変身・攻撃ボタン」を短押しします。
➡少しの間の後、「握り拳ポーズ音&ベルト出現音」が鳴り、約30秒間の「赤外線センサー（左）入力受付状態」になります。

※「赤外線センサー入力受付状態」は、「天面の2つのボタンいずれかを押す」または「30秒経過する」ことで、「キャンセル音」とともに解除されます。また、この状態中はBGMボタンは機能しません。



❷ 赤外線センサー（左）に手をかざします。
➡「変身ポーズ音1」が鳴ります。

❸ 赤外線センサー（左）から手を離します。
➡「変身ポーズ音2」が鳴ります。

❹ 赤外線センサー（左）に再び手をかざします。
➡音声は鳴りません。

❺ 赤外線センサー（左）から再び手を離します。
➡「変身ポーズ音3」が鳴り、続けて「仮面ライダーBLACK SUN変身音」が鳴り、ベルトが発光・変形します。



※「台詞モード」の場合、❸ で「変…」、❺ で「身!」の台詞が一緒に鳴ります。※ベルトの発光は、変身後に1分間継続します。



⚠ 自動変形の注意点

- **●自動変形の途中に動きを妨げると、安全性の確保のため、自動変形が停止します。その場合、一度変身解除をするか電源を入れ直して、変身前の開いた状態に戻してください。**
- **●メーターの針の停止位置は多少のばらつき・ブレがございます。**
- **●可動部分のスピードやメーターの針の動きは、電池の消費状況によって変わりますのでご注意ください。**
- **●赤外線センサーは、太陽光の下や、太陽光が入り込む屋内ではうまく反応しません。太陽光の当たらない屋内でお遊びください。**
- **●赤外線センサーの反応距離は、可動部（左上・右上）のパーツに手が乗るくらいの距離になります。反応が悪いときは、手をさらに赤外線センサーに近づけてください。**

黒殿様飛蝗怪人への変身

❶ <変身前状態>で「変身・攻撃ボタン」を**長押し**します。
➡「ベルト出現音」が鳴り、約30秒間の「赤外線センサー（左右）入力受付状態」になります。



※「赤外線センサー入力受付状態」は、「天面の2つのボタンいずれかを押す」または「30秒経過する」ことで、「キャンセル音」とともに解除されます。また、この状態中はBGMボタンは機能しません。

❷ 赤外線センサー（左右）のどちらかに手をかざし、離します。
➡「黒殿様飛蝗怪人 変身音」が鳴り、ベルトが発光・変形します。

※「台詞モード」の場合、変身音中に唸り声が鳴ります。
※ベルトの発光は、変身後に1分間継続します。



変身音バリエーションの選択

<変身前状態>で「変身・攻撃ボタン」と「台詞ボタン」を**同時に押します。**
➡押している長さに応じて、「セレクト音」が最大2回まで鳴ります。セレクト音を鳴らした回数に応じて、変身時に鳴る「ベルト出現音・変身ポーズ音・変身音」が下記のように変化します。

	セレクト無し	セレクト1回	セレクト2回
仮面ライダーBLACK SUN	5話変身音	7話変身音	10話変身音
黒殿様飛蝗怪人	汎用変身音	1話変身音(セレクト1・2回共通)	



変身後の攻撃遊び

攻撃・剣の引き剥がし

❶ <変身後状態>で「変身・攻撃ボタン」を短押しします。
➡右記の音声が鳴ります。

	1回目	2回目	3回目	4回目
仮面ライダーBLACK SUN	ビルゲニア戦の攻撃音	創世王の心臓を引き抜く音	SHADOWMOON戦の攻撃音①	SHADOWMOON戦の攻撃音②
黒殿様飛蝗怪人	クモ怪人戦の攻撃音	銀殿様飛蝗怪人戦の攻撃音		

❷ <変身後状態>で「変身・攻撃ボタン」を**長押し**します。
➡「剣を引き剥がす音」が鳴ります。

この音声は、どちらの形態に変身しているかを問わず、電源をONして以降、最大2回まで鳴ります。

❸ 剣を引き剥がした後に、「変身・攻撃ボタン」を短押しします。

黒殿様飛蝗怪人 **➡「剣戟音」が鳴ります。**

仮面ライダーBLACK SUN **➡下記表の音声が鳴ります。**

	1回目	2回目
1回目の「剣を引き剥がす音」を鳴らした後	ビルゲニア戦の剣戟音	汎用剣戟音
2回目の「剣を引き剥がす音」を鳴らした後	SHADOWMOON戦の剣戟音①	SHADOWMOON戦の剣戟音②

※剣を引き剥がした後、一度「変身解除」を行い、再度変身をした場合は、攻撃音は ❶ の音声に戻ります。※「台詞モード」の場合は、音声中に掛け声が鳴ります。

ライダーキック

❶ <変身後状態>で、**「剣を引き剥がす音」を2回鳴らした後、3回目以降の「変身・攻撃ボタン」を長押し**します。
➡「ライダーキックスタンバイ音」が鳴り、約30秒間の「赤外線センサー(左右)入力受付状態」になります。

※「赤外線センサー入力受付状態」は、「天面の2つのボタンいずれかを押す」または「30秒経過する」ことで、「キャンセル音」とともに解除されます。また、この状態中はBGMボタンは機能しません。

❷ 「ライダーキックスタンバイ音」が鳴っている間、または終了後に赤外線センサー(左右)に手をかざします。
➡音声の終了後に「チャージ音」が鳴りだし、ベルトが発光します。

❸ 赤外線センサー(左右)から手を離します。
➡「ライダーキック必殺技音」が鳴ります。



❹ 「ライダーキック必殺技音」を鳴らした後に、「変身・攻撃ボタン」を短押しします。
➡「SHADOWMOON戦アッパー音」が鳴ります。

※「台詞モード」の場合は、音声中に掛け声が鳴ります。

変身解除

<変身後状態>で「変身・攻撃ボタン」と「台詞ボタン」を同時に短押しします。**➡「変身解除音」が鳴り、ベルトが自動変形して開き、<変身前状態>に戻ります。**



BLACK SUNの復活

<変身後状態>で「変身・攻撃ボタン」と「台詞ボタン」を**同時に長押し**します。**➡約3秒後に「BLACK SUN復活音」が鳴り、ベルトが自動変形して開き、<変身前状態>に戻ります。**



※ベルトの自動変形が始まる前に、天面の2つのボタンいずれかを押すと、「キャンセル音」とともに音声がストップします。また、この音声中はBGMボタンは機能しません。

創世王への変化

<変身前状態>で「変身・攻撃ボタン」と「台詞ボタン」を**同時に長押し**します。
➡2回の「セレクト音」が鳴り終わっても、同時押しを継続すると、約3秒後に「創世王への変化音」が鳴り、ベルトが発光し、<創世王状態>になります。



<創世王 状態> 台詞再生遊び

<創世王状態>で「台詞ボタン」を押します。**➡下記の音声が順番に鳴ります。**

	台詞
1	うめき声
2	ア…オ…イ…。
3	カじゃ勝てない。まずは俺の指を剥がして折れ。次に足の甲を踵で踏みつけろ。反転して手を外せ。手が残ってたら引き込んで相手を崩せ。踏み込んで肘で突け。

エキスの放出

<創世王状態>で「変身・攻撃ボタン」を押します。**➡「創世王のエキスを垂れ流す音」が鳴ります。**

創世王の消滅

<創世王状態>で「変身・攻撃ボタン」と「台詞ボタン」を同時に押します。**➡「創世王消滅音」が鳴り、<変身前状態>に戻ります。**